



Használati útmutató (HU)

VICTRIX 26 2 I

1.031272HU



Kedves Vásárlónk!

Gratulálunk, hogy egy csúcsmínőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát szolgálni. Ön az Immergas ügyfeleként mindenkor számíthat Márkaszervíz szolgálatunkra, amelynek létrehozásával az volt a célunk, hogy az Ön készülékének hatékony működését hosszán biztosítsuk. Olvassa el figyelmesen az alábbi oldalakat: hasznos tanácsokkal szolgálnak a termék megfelelő használatával kapcsolatban. Ha megfogadja ezen tanácsokat, az Ön Immergas készüléke hosszú ideig működik majd az ön megelégedésére.

Minél hamarabb lépjen kapcsolatba az Önhöz legközelebbi Márkaszervízzel, és kérje az üzembe helyezési szolgáltatásunkat. Szakemberünk ellenőrzi, hogy a kazán megfelelően működik-e, elvégzi a szükséges beállításokat, és megismerteti önnel a készülék üzemeltetését.

Amennyiben javítási munkálatok vagy időszakos karbantartási munkálatok elvégzésére van szükség, forduljon az Immergas Márkaszervízhez: a szakszervíz rendelkezik eredeti cserealkatrészekkel, és a gyártó által folyamatosan naprakész információval bővített szakértelemmel.

Általános figyelmeztetések

A használati útmutató a termék szerves és alapvetően fontos részét képezi. Tulajdonosváltás esetén mellékelje az útmutatót az új tulajdonosnak.

Tanulmányozza és gondosan őrizze meg, mert a figyelmeztetések fontos információt tartalmaznak a beszerelésről, a használatról és a karbantartásról.

A jelenleg hatályos szabályozások értelmében a rendszerek tervezéséhez szakembert kell felkérni, és a rendszer méreteinek meg kell felelniük a törvényi előírásoknak. A beszerelési és karbantartási műveleteket végeztesse szakemberrel a törvényi és gyártói előírásoknak megfelelően. Szakembernek minősül az a személy, aki rendelkezik a tárgykörben a törvény által előírt ismeretekkel.

A kazán hibás beszereléséből eredő személyi sérülésekért vagy egyéb tulajdonban keletkezett károkért a gyártó nem vonható felelősségre. A karbantartási műveleteket végeztesse szakemberrel; az Immergas Márkaszervíz biztosítékot jelent a szakértelemre.

A kazánt használja rendeltetési céljának megfelelően. Minden más használat nem rendeltetésszerűnek, és mint ilyen veszélyesnek minősül. A beszerelés, üzemeltetés vagy használat során a törvényi és műszaki előírások vagy a jelen használati utasítások (a gyártó vagy a viszonteladó mellékel) be nem tartásából eredő hibákért és az abból származó károkért a gyártó semmilyen körülmények között nem vonható felelősségre, valamint a fentiek a jótállás megszűnését vonják maguk után. A gázkazán beszerelésével kapcsolatos törvényi szabályozásokról bővebb információért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.immergas.com

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

2009/142/EK gázüzemű berendezések irányelv, 2004/108/EK elektromágneses összeférhetőség irányelv, 92/42/EK hatások körülmények irányelv és a 2006/95/EK kisfeszültségű irányelv értelmében

A gyártó: Immergas S.p.A. v. Cisa Ligure n° 95 42041 Brescello (RE)

Mauro Guareschi

Fejlesztési & Kutatási Igazgató

Aláírás:



KIJELENTI, HOGY a Victrix 26 2 I típusú Immergas

kazánok

megfelelnek a fenti európai uniós irányelvek előírásainak

TARTALOM

BESZERELŐ	old.	FELHASZNÁLÓ	old.	TECHNIKUS	old.
1 A kazán beszerelése.....	4	2 Kezelési és karbantartási útmutató	15	3 A kazán üzembe helyezése	
1.1 Figyelmeztetések a beszereléshez	4	2.1 Tisztítás és karbantartás	15	(kezdeti ellenőrzés)	19
1.2 Főbb méretek	4	2.2 Általános figyelmeztetések	15	3.1 Hidraulikai vázlat	19
1.3 Fagyvédelem	5	2.3 Kezelőfelület.....	15	3.2 Kapcsolási rajz	20
1.4 Bekötések.....	5	2.4 A kazán használata.....	15	3.3 Esetleges kellemetlenségek és azokat	
1.5 Távszabályozók és beprogramozható		2.5 Hibaüzenetek.....	16	kiváltó okok.....	20
termosztátok (opciós).....	6	2.6 Információs menü.....	17	3.4 A kazán átalakítása más fajta gázzal való	
1.6 Külsőhőmérséklet-érzékelő (opciós).....	7	2.7 A kazán kikapcsolása.....	18	működésre.....	20
1.7 Immergas kéményrendszerek.....	7	2.8 A fűtés rendszer		3.5 A ventilátor minimum fordulatszámának	
1.8 Beszerelés részlegesen védett térben.....	7	nyomásának visszaállítása	18	beállítása	21
1.9 Beltéri beszerelés.....	10	2.9 A rendszer kiürítése	18	3.6 A gáz-levegő arány beállítása.....	21
1.10 Kémények vagy		2.10 Fagyvédelem	18	3.7 A kazán másfajta gázzal való üzemelésre való	
műszaki csövek bélelése	12	2.11 A kazán burkolatának tisztítása.....	18	átalakítást követően elvégzendő ellenőrzések ..	21
1.11 Füstgáz kivezetés		2.12 A használatból való végeleges kivonás ..	18	3.8 Az elektromos kártya programozása	22
kéménybe/füstcsöbe	12			3.9 Napelemek csatlakoztatása funkció.....	24
1.12 Kémények, füstcsövek és kéményfejek.....	12			3.10 "Kéményseprő funkció".....	24
1.13 A rendszer feltöltése.....	12			3.11 A szivattyú leállása elleni védelem	24
1.14 Kondenzvíz szifon				3.12 Háromutas szelep blokkolás elleni	
feltöltése.....	12			védelem.....	24
1.15 A gázrendszer üzembe helyezése	12			3.13 A radiátorok fagyáselleni védelme.....	24
1.16 A kazán üzembe helyezése				3.14 Az elektromos kártya	
(bekapcsolása)	13			időszakos önellenőrzése	24
1.17 Keringető szivattyú.....	13			3.15 Automatikus légtelenítés funkció.....	24
1.18 Kérésre szállított készletek	13			3.16 Rendszer felügyelő csatlakoztatása	
1.19 A kazán részei	14			funkció	24
				3.17 A készülék éves ellenőrzése és karbantartása ..	24
				3.18 A köpeny leszerelése	25
				3.19 Változó hőteljesítmény.....	26
				3.20 Égési paraméterek	26
				3.21 Műszaki adatok.....	27

Az Immergas S.p.A. nem vállal felelősséget a nyomdahibákért vagy átírási hibákért, valamint a gyártó fenntartja magának a jogot az előzetes értesítés nélküli műszaki és kereskedelmi változtatások elvégzésére.

1 A KAZÁN BESZERELÉSE

1.1 FIGYELMEZTETÉSEK A BESZERELÉSHEZ.

A Victrix 26 2 I kazánt kizárólag fali beszerelésre tervezték, lakóépületek vagy ahhoz hasonló épületek fűtésére és melegvíz ellátására.

A fal ahová a kazánt fel kívánja szerelni, legyen sík, kiugróktól és beugróktól mentes, hogy könnyű hozzáférést biztosítson a hátsó falhoz. A berendezést ne állítsa padlóra vagy egyéb lábazatra (1-1 ábra).

A beszerelés megváltoztatásakor változik a kazán besorolása is.

- **B₂₃ típusú kazán**, ha a kazán a működéshez szükséges égéslevegőt közvetlenül abból a helyiségből szívja el, ahol felállításra kerül.

- **C típusú kazán**, ha a kazán a működéshez szükséges égéslevegőt, és az égés során keletkező füstgázt a zárt égésterű kazánokhoz kialakított koncentrikus csöveken vagy egyéb idomokon vezeti be és el.


Az Immergas gázkazánjának beszerelését bízva szakemberre.

A kazán beszerelését a helyi törvényi és műszaki előírásoknak valamint a józanész szabályainak megfelelően kell elvégezni.

A beszerelés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a készülék teljesen ép. Amennyiben kétségei támadnak, forduljon haladéktalanul az eladóhoz. A csomagolóanyagok (kapcsok, szögek, műanyag tasakok, hungarocell, stb.) veszélyesek lehetnek, ezért tartsa gyermekektől távol. Ha a berendezést bútorok belsejébe, vagy bútorok közé szereli be, ellenőrizze, hogy elegendő hely áll-e rendelkezésre az időszaki karbantartási munkálatok elvégzésére. A kazán köpönyege és a bútorlap vagy a legközelebbi oldalfal között célszerű legalább 3 cm-t hagyni. A kazán alatt és felett hagyjon elegendő helyet a vízvezeték és a füstgáz elvezetés csatlakoztatásához. A készülék közelében ne tároljon gyúlékony anyagokat (papír, rongyok, műanyag, polisztirol, stb.).

Ne helyezzen háztartási gépeket a kazán alá, mert a biztonsági szelep bekapcsolásakor vagy a vízvezeték csatlakozásainak szivárgása esetén károsodhatnak (amennyiben a biztonsági szelep nincs megfelelően lefolyótölcsérhez csatlakoztatva). Ellenkező esetben a gyártó nem vonható felelősségre a háztartási gépeken bekövetkezett esetleges károkért.

Meghibásodások vagy nem megfelelő működés esetén kapcsolja ki a készüléket, és forduljon szakemberhez (pl. az Immergas Márkaszervez szakembereihez, akik rendelkeznek a szükséges szakértelemmel és eredeti cserealkatrészekkel). A készüléket ne próbálja meg megjavítani.



1-1

A fentiek figyelmen kívül hagyása egyéni felelősséget és a jótállás megszűnését vonja maga után.

• A beszerelés szabályai:

- A kazán külső, részlegesen védett térben is felszerelhető. Részlegesen védett külső tér alatt olyan hely értendő, ahol a kazánt nem érik közvetlenül az időjárás viszontagságai (eső, hó, jégeső stb.)

- Ne szerelje fel a kazánt tűzveszélyes helyiségekbe (pl. autóbeálló), ahol gázkészülékek és füstgáz elvezető csatornák, égéslevegő és füstgáz csövek találhatóak.


- A kazánt főzőlapok fölé beszerelni tilos.

- Emellett a kazánt tilos társasházak közös helyiségeibe (lépcsőház, lépcsőforduló, tetőterasz, tetőtér, menekülési útvonalak, stb.) beszerelni, kivéve, ha olyan elkülönített erre a célra kialakított helyiségekről van szó, amelyekhez csak a tulajdonos férhet hozzá (a helyiségek tulajdonságait a hatályos szabályok írják elő).

Figyelem: A falra történő felszerelésnek biztonságosan kell tartania a készüléket.

A csomagban található tipliket (amennyiben a csomag tartalmaz rögzítő kengyeleket vagy sablonokat) kizárólag a kazán fali felszereléséhez használja. A fenti eszközök csak akkor biztosítják a kelendő rögzítést, ha tömör vagy féltömör téglából rakott falra megfelelően (szakszerűen) helyezi fel őket. Üreges téglából vagy falazó elemből készült fal vagy korlátozott teherbírású válaszfal, illetve a fentiekől eltérő falszerkezet esetén előzetesen ellenőrizze a tartórendszer statikai terhelhetőségét.

1.2 FŐBB MÉRETEK.



Jelmagyarázat:

- V - Elektromos bekötés
- G - Gázcsatlakozás
- AC - Használati melegvíz csatlakozás
- ACV - Használati melegvíz csatlakozás napelem készlet (opciós)
- AF - Használati hidegvíz csatlakozás
- SC - Kondenzvíz elvezetés (minimum belső átmérő Ø 13 mm)
- R - Rendszer visszatérő csatlakozás
- M - Rendszer előremenő csatlakozás

Magasság (mm)	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)		
795	440	250		
CSATLAKOZÁSOK				
GÁZ	HASZNÁLATI VÍZ		RENDSZER	
G	AC	AF	R	M
3/4"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"

MEGJ.: bekötési egység (választható)

1.3 FAGYVÉDELEM.

Minimum hőmérséklet: -5°C. A kazán számos fagyvédelmi rendszerrel rendelkezik, amelyek biztosítják, a szivattyú és az égő működését akkor, amikor a kazán belsejében a víz hőmérséklete 4°C alá csökken.

A fagyvédelmi funkció működése azonban csak az alábbi feltételek mellett biztosított:

- a kazánt megfelelően csatlakoztatták az elektromos és gáz rendszerbe;
- a kazán ellátása folyamatos;
- a kazán nincs kikapcsolva ("off" üzemmód);
- a kazán a bekapcsolás hiánya miatt nem állt le (2.6 bekezdés);
- a kazán főbb alkatrészei nincsenek meghibásodva.

A fenti körülmények között a kazán fagy elleni védelme -5°C-ig biztosított.

Minimum hőmérséklet: -15°C. Ha a kazánt olyan helyiségben szerelik fel, amelynek hőmérséklete -5°C alá süllyed, vagy ha a berendezés gázellátása megszűnik (ill. a berendezés a bekapcsolás hiánya miatt leáll), a kazán befagyhat. *A fagyás kockázatának elkerülése érdekében kövesse az alábbi utasításokat:*

- a fűtési kört védje jó minőségű, az egészségre ártalmatlan fagyállóval. Kövesse a fagyálló gyártójának utasításait a minimum hőmérséklet és a hígítás tekintetében. Egy olyan vízes oldatot hozzon létre, amely 2-es potenciális vízszennyezési osztályba sorolható (EN 1717:2002).

Az Immergas kazán fűtési körei olyan alapanyagokból készültek, amelyek ellenállnak az etilén-glikol és propilén-glikol fagyállóknak (amennyiben a keveréket szabályosan készítették elő).

A keverék élettartamával és hulladékba helyezésével kapcsolatban a gyártó szolgál információval.

- A használati melegvíz kör fagyvédelmét egy a megrendelő kérésére szállított kiegészítő (fagyvédelmi készlet) biztosítja, amely egy elektromos fűtőszámból, a hozzá tartozó vezetékekből, és egy irányító termosztátból áll (olvassa el figyelmesen a kiegészítő készlettel együtt szállított használati útmutatót).

A kazán fagyvédelme csak az alábbi feltételek mellett biztosított:

- a kazánt megfelelően csatlakoztatták az elektromos és gáz ellátáshoz;
- a fagyvédelmi készlet főbb alkatrészei nincsenek meghibásodva.

A fenti körülmények között a kazán fagy elleni védelme -15°C-ig biztosított.

A jóállás nem terjed ki az áramellátás megszakadásából és a fentiekben leírtak be nem tartásából eredő károokra.

MEGJ.: ha a kazánt olyan helyiségbe szereli fel, amelynek hőmérséklete 0°C fok alá süllyed, szigetelje mind a használati melegvíz mind a fűtési kör csatlakozó csöveit.

1.4 CSATLAKOZÁSOK.

Gázcsatlakozás (II_{2H3B/P} kategóriájú berendezés).

Kazánjaink földgázzal (G20) és GPL gázzal működnek. A csatlakozáshoz használt csövek átmérője legyen legalább akkora, mint a kazán csatlakozása 3/4" G. A gáz csatlakoztatása előtt alaposan tisztítsa meg a gázellátó csöveket az esetleges szennyeződésektől, amelyek a kazán hibás működéséhez vezethetnek. Ellenőrizze emellett, hogy a bemenő gáz megfelel-e a kazán műszaki tulajdonságainak (lásd a kazánon elhelyezett táblát). Ha az adatok eltérnek, a kazánt át kell alakítani, hogy megfeleljen egy másik gázfajtának (lásd: a berendezések átalakítása különböző gázfajtákhoz). Ellenőrizze a felhasznált gáz (földgáz vagy GPL gáz) hálózati dinamikus nyomását, amelyről a kazán üzemelni fog. Az elégtelen nyomás kihat a fűtőkészülék teljesítményére, ezáltal kellemetlenséget okozhat a felhasználónak.

Ellenőrizze, hogy a gázellátó csap helyesen van-e bekötve. A gázellátó cső méretének meg kell felelnie a hatályos szabályoknak, annak érdekében, hogy biztosítsa az égő gázellátását és megfelelő határfokát a kazán legnagyobb teljesítménye esetén is (lásd műszaki adatok tábla). A gázcsatlakozásoknak meg kell felelniük a szabványok előírásainak.

A fűtőgáz minősége. A készüléket szennyeződésmentes fűtőgázzal való üzemelésre tervezték. Amennyiben a fűtőgáz minősége nem megfelelő célszerű egy szűrőelemet beiktatni a készülék elé, hogy biztosítsa a megfelelő tisztaságú fűtőgázt. **Gáztárolók (GPL-gáz tartályról való üzemeltetés esetén).**

- Újjonnan beszerelt GPL gáztárolók esetén előfordulhat, hogy a tartályban inertgáz (nitrogén) maradványok vannak, amelyek csökkenthetik a készülékbe jutó gáz fűtőértékét, és rendellenes működést okozhatnak.
- A GPL gáz összetételéből adódóan előfordulhat, hogy a tárolás során a gáz összetevői rétegződnek. Ez megváltoztathatja a készülékbe jutó keverék fűtőértékét, és befolyásolhatja annak határfokát.

Hidraulikus csatlakozás.


Figyelem: A kondenzációs modul jóállásának megőrzése érdekében mielőtt a berendezést csatlakoztatná a hálózatra, mossa át a fűtési rendszer belsejét (csövek, melegítő, stb.) a megfelelő maró- és vízkőoldó szerekkel, amelyek eltávolítják az olyan lerakódásokat, amelyek a kazán hibás működéséhez vezethetnek.

A hatályos jogszabályok előírják a fűtőrendszer vizének kémiai kezelésének szükségességét, annak érdekében, hogy megóvja a rendszert és a berendezést a vízkőlerakódástól.

A hidraulikus csatlakozásokat az ésszerűségi szabályok szerint, a kazán csatlakoztatási sablonjának alkalmazásával végezze el. A biztonsági leengedő szelepet kösse egy lefolyótölcsérbe. Ellenkező esetben a gyártó nem vállal felelősséget a biztonsági szelep működése következtében fellépő vízkárokról.

Figyelem: a berendezés hatékonyságának megőrzése, és élettartamának megnövelése érdekében a kemény vizű rendszerekre érdemes "polifoszfát-adagoló" szerkezetet beszerezni. A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében kötelező a vízlágyítás a fűtési körök esetében 25 francia fok felett, használati melegvíz esetén 15 francia fok felett a 100 kW vagy annál nagyobb teljesítményű berendezések esetében kémiai vízkezelés míg 100 kW teljesítmény alatt vízlágyítás segítségével.

Kondenzvíz elvezetés. A kazánban keletkező kondenzvíz elvezetéséhez csatlakoztassa a készüléket a csatornahálózatra egy legalább 13 mm belső átmérőjű a savas kondenznek ellenálló cső segítségével. A berendezést úgy csatlakoztassa a szennyvízhálózatba, hogy a csőben ne fagyhasson meg a kondenzvíz. A berendezés beüzemeltetése előtt győződjön meg arról, hogy a kondenzvíz elvezetése megfelelő. Kövesse a szennyvízelvezetés tárgykorében alkotott nemzeti és helyi jogszabályokat.



Elektromos csatlakoztatás. A "Victrix 26 2 I" kazán teljes egésze IPX4D érintésvédelmi kategóriába tartozik. A berendezés ezt a védelmi szintet csak a megfelelő földeléssel ellátott hálózatba való a hatályos biztonsági szabályoknak megfelelő csatlakoztatást követően éri el.

Figyelem: az Immergas S.p.A nem vállal felelősséget személyi sérülésekért és vagyoni károkat abban az esetben, ha a berendezést nem földelt hálózatba vagy a vonatkozó szabályok be nem tartásával csatlakoztatja.

A kazánon elhelyezett tábla adatainak segítségével ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat megfelel a berendezés által felvett maximális teljesítménynek. A kazánt speciális "X" típusú vezetékkel villásdugó nélkül szállítjuk. A vezeték csatlakoztassa egy 230V ±10% / 50Hz hálózatba a földelés és az N-L fázis figyelembevételével. A hálózatra szereljen fel egy III túláramvédelmi kategóriába tartozó omnipoláris megszakítót. A vezeték cseréjét végeztesse engedéllyel rendelkező szakemberrel (pl. az Immergas márkaszerviz munkatársa). A vezetéknek mindig az alábbi útvonalat kell követnie (1-4 ábra). Ha a szabályozókártyán található biztosíték cseréje szorul, használjon 3,15 A-es gyors kioldású biztosítékot. A berendezés csatlakoztatásakor ne használjon adaptereket, elosztókat vagy hosszabbítókat.

1.5 TÁVSBÁLYOZÓK ÉS BEPROGRAMOZHATÓ TERMOSZTÁTOK (OPCIÓS).

A kazánt előkészítették egy a szoba hőmérsékletét szabályozó termosztát vagy távvezérlő csatlakoztatására, amelyek opciós tartozékokként vásárolhatók meg.


Valamennyi Immergas programozható termosztát kéteres vezetékkel köthető be. Olvassa el figyelmesen a tartozék csomagolásában található használati útmutatót.

• On/Off digitális programozású termosztát (1-6 ábra). A programozható termosztát segítségével:

- kétféle hőmérséklet beállítás: nappali (komfort) és éjszakai (csökkentett);
- 4 különböző heti be- és kikapcsolás programozási lehetőséggel;
- az alábbiak közül válassza ki a kívánt üzemmódot:

- folyamatos üzem komfort hőmérsékleten
- folyamatos üzem csökkentett hőmérsékleten
- folyamatos üzem szabályozható fagyvédelmi hőmérsékleten

Energiaellátás 2 db 1,5 V-os LR 6 alkalai elemmel.



Jelmagyarázat:

- 1 - Solo Plus és X melegvíz tároló
- 2 - Külsőhőmérséklet-érzékelő
- 3 - Használati melegvíz bemeneti érzékelő (Plus és X esetén NINCS)
- 4 - Zónákra osztott kártya állapot kijelző
- 5 - Szobai termosztát
- 6 - Amico Távvezérlő^{v2} (CAR^{v2})



A szobai termosztát vagy a VARV2 bekötése esetén szüntesse meg az X40 átkötést. Melegvíz tároló csatlakoztatása esetén kösse ki az R8 ellenállást (csak a Plus és X verziók esetén).



• Amico távvezérlő^{v2} CAR^{v2} (1-7 ábra) klimatizált programozható termosztáttal. Az Amico távvezérlő^{v2} lehetővé teszi, hogy a felhasználó a fent említett funkciókon kívül ellenőrizhesse a készülék és a fűtési rendszer működési adatait, vagy megváltoztassa a korábban beállított értékeket anélkül, hogy ehhez el kellene mennie a készülékig. Az Amico távvezérlő^{v2} öndiagnosztikai funkcióval is rendelkezik, amely a megjeleníti a kijelzőn a készülék esetleges meghibásodásait. A távvezérlőbe épített programozható termosztát lehetővé teszi, hogy az előremenő fűtési hőmérséklet a fűteni kívánt helyiség igényeinek megfelelően alakíthassa. Így a kívánt hőmérséklet nagy pontossággal megadható, amellyel fenntartási költségeket takaríthat meg. Valamint a kijelző megjeleníti a szoba hőmérsékletét és a valós kinti hőmérsékletet is (csak van külsőhőmérséklet-érzékelő). A termosztát áramellátásáról ugyanaz a kéteres kábel gondoskodik, amellyel a termosztát és a kazán közötti adatátvitel történik.

Fontos: a megfelelő berendezés segítségével zónákra osztott fűtési rendszer esetén a CAR^{v2}-t úgy On/Off módban kell használni, vagyis úgy, hogy kiiktatja az időjárás függő szabályozást.

A CAR^{v2} vagy On/Off termosztát (opcionális) bekötése. Az alábbiakban felsorolt műveleteket csak a berendezés áramtalanítását követően végezze el.

Az esetleges On/Off szoba termosztátot a 40 és 41-es sorkapocsba csatlakoztassa az X40 átkötés megszüntetésével (3-2 ábra). Ellenőrizze, hogy az On/Off termosztát érzékelője feszültségmentes érintkező legyen, mert ellenkező esetben károk okozhat az elektromos szabályozó kártyában. Az esetleges CAR^{v2}-t + és - sorkapcsok segítségével csatlakoztassa a kazán áramkörének 40 és 41-es sorkapocsaiba. A bekötéskor szüntesse meg az X40-es átkötést és ügyeljen a polarításokra (3-2 ábra). Hibás polarítások esetén a CAR^{v2} nem sérül, de nem működik. A kazánhoz csak egy távvezérlőt csatlakoztasson.





Jelmagyarázat:

- 1 - Fűtési hőmérséklet felhasználói szabályozójának helyzete
- 2 - Zárójelben: hőmérséklet 25-50 °C-os tartományban
- TM - Előremenő hőmérséklet (°C)
- TE - Külső hőmérséklet (°C)

1-9

1.6 KÜLSŐHŐMÉRSÉKLET-ÉRZÉKELŐ (OPCIÓS)

A kazánt előkészítették egy opciós külsőhőmérséklet-érzékelő (1-8 ábra) beszerelésére. A külsőhőmérséklet-érzékelő felhelyezéséhez olvassa el az érzékelő használati utasítását.

Az érzékelőt közvetlenül a kazán áramkörébe csatlakoztathatja, így lehetőség nyílik arra, hogy külső hőmérséklet emelkedésével automatikusan csökkentse a készülék max. előremeneteli hőmérsékletét, így a készülék által biztosított hőmérséklet alkalmazkodik a külső hőmérséklethez. Az érzékelő minden esetben működik, amikor csatlakoztatva van, a szoba termosztát jelenlététől vagy típusától függetlenül, és mindkét Immergas szoba termosztáttal kompatibilis. Az előremeneteli hőmérséklet és a külső hőmérséklet közötti kapcsolatot a kazán burkolatán lévő fűtés kapcsoló (vagy a CAR^{v2} vezérlőn, ha össze van kötve a kazánal) helyzete határozza meg az alábbi ábra grafikonjának megfelelően (1-9 ábra). Az érzékelőt a zárt égéster alatt elhelyezett 38-as és 39-es sorkapcsokba kösse be (3-2 ábra).

1.7 IMMERGAS KÉMÉNYRENDSZEREK

Az Immergas, a kazánoktól külön, különböző égéslevegő bevezető és égéstermék elvezető megoldásokat kínál, amelyek nélkül a kazán nem működhetne.

Figyelem: A kazánt a hatályos szabályozásoknak megfelelően kizárólag műanyag eredeti Immergas "Zöld szériás" égéslevegő bevezető és égéstermék elvezető rendszerrel lehet beszerelni.

A műanyag csövek nem alkalmasak 40 cm-nél hosszabb kültéri felszerelésre megfelelő UV védelem és időjárási tényezők elleni védelem hiányában.

Az elemeken azonosító jel található az alábbi felirattal: "csak kondenzációs kazánokhoz".

• Áramlási ellenállási együtthatók és egyenértékű hosszúságok. A rendszerben minden elemet egy külön *Áramlási ellenállási együttható* jellemez, amelyet tapasztalati úton gyűjtöttünk össze. Az értékeket az alábbi táblázat tartalmazza. Az egyes elemeket jellemző áramlási ellenállási tényező független a mérettől és a kazán típusától. Ezzel szemben függ a csövön áthaladó közeg hőmérsékletétől, ezért változik aszerint, hogy égéslevegő beszívására vagy füstgáz elvezetésére használjuk. Minden egyes elem ellenállása megfeleltethető egy adott hosszúságú, vele azonos átmérőjű cső ellenállásának; ez az úgynevezett *egyenértékű hosszúság*, amely a megfelelő áramlási ellenállási együtthatók arányából határozható meg. *Minden kazán rendelkezik egy kísérletileg meghatározható maximális ellenállási tényezővel, amely értéke 100.* Az maximálisan megengedhető ellenállási tényező megfelel az egyes végelem készletek esetében maximálisan megengedhető kivezetés hosszának. Ezen információk összességével számításokat végezhet annak ellenőrzésére, hogy milyen kivezetési konfigurációk valósíthatók meg.

A (fekete) tömítések elhelyezése "zöld szériájú" kivezetések. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő tömítést használja (könyökidomokhoz vagy csőhosszabbítókhoz) (1-10 ábra):

- ajakos tömítés (A), a könyökidomokhoz;
- sima tömítés (B), a csőhosszabbítókhoz.

MEGJ.: ha az egyes elemek a gyártó által elvégzett olajozása nem elégséges, egy száraz ruhával távolítsa el a maradék olajat, majd a szórja be a részeket a készlet részeként szállított porral.

1.8 BESZERELÉS RÉSZLEGESEN VÉDETT TÉRBE.

MEGJ.: részlegesen védett külső tér alatt olyan hely értendő, ahol a kazánt nem éri közvetlenül az időjárás viszontagságai (eső, hó, jégeső stb.).



• **B típusú nyílt égésterű és ventilátoros kazán kiépítése**


A megfelelő borító készlet alkalmazásával lehetővé válik a levegő közvetlen beszívása (1-11 ábra.) és a füstgáz kiengedése egy kéménybe vagy közvetlenül a szabadba. Ebben a változatban a lehetőség van a kazán részlegesen védett helyre való beszerelésére. Az így kiépített kazán a B₂₃-as osztályba tartozik.

Ennél a változatnál:

- az égéshez felhasznált levegőt a készülék közvetlenül abból a térből szívja el, ahol felszerelésre kerül (külső tér);
- az égéstermék elvezető csövét egyedi kéménybe vagy közvetlenül a szabadba kell elvezetni.

A hatályos műszaki szabályokat be kell tartani.






A fedő készlet tartalma:

- 1 db Hőformált fedő
- 1 db Tömítés rögzítő lemez
- 1 db Tömítés
- 1 db Tömítésrögzítő-pánt
- 1 db Elszívó nyílás fedő lemez

A végelem készlet tartalma:

- 1 db Tömítés
- 1 db Kivezető karima Ø 80
- 1 db R̂ 80 könyökidom
- 1 db Ø 80 Kivezető cső
- 1 db Takarórózsza



- **Fedő készlet összeszerelése (1-12 ábra).** Távolítsa el az oldalsó nyílásokról a védősapkát és a tömitést, majd fedje le a jobb oldali elszívónyílást a megfelelő lemezzel, és rögzítse a lemezt a bal oldalon a korábban eltávolított csavarokkal. Helyezze fel a tömitést, szerelje fel a Ø 80 elvezető karimát a kazán legbelső nyílására, majd húzza meg a készlethez tartozó csavarokkal. A megfelelő tömitések felhelyezését követően helyezze fel a felső fedőt, majd húzza meg a készletben található 4 csavarral. A 90°-os Ø 80 könyökidom külsős (sima) felét tolja ütközésig a Ø 80 karima belsős (ajakos tömitéses) felébe, helyezze fel a tömitést, csúsztassa egészen a könyökig, rögzítse a lemezzel és húzza meg a fém pántokkal, ügyelve arra, hogy rögzítse a tömités négy nyelvét. Csúsztassa a kivezető cső külsős (sima) végét, a Ø 80 könyökidom belsős felébe. Ellenőrizze, hogy a helyére

illesztette-e a takarórózsát, így biztosítja a készlet alkotó elemek megfelelő illeszkedését, és gáztömörségét.

Az égéstermék elvezető maximális hossza. Az égéstermék elvezető (mind függőleges mind vízszintes irányban) *max. 30 m-es teljes egyenes hosszúságig hosszabbítható meg.*

















- Csőhosszabbítók oldható csatlakozása. Az esetleges hosszabbító idomok az alábbi módon csatlakoztathatók a rendszer egyéb elemeihez: Illessze a csövet vagy a könyökidomot a külsős (sima) felével a korábban csatlakoztatott elem belsős (ajakos tömitéssel rendelkező oldalába). Tolja be egészen ütközésig, így biztosíthatja az elem megfelelő illesztését és gáztömörségét.

Telepítés közvetlen függőleges csővel részlegesen védett helyre - példa. Ha az égéstermék közvetlen kivezetésére függőleges csövet használ, tartson legalább 300 mm-es távolságot az ön felett lévő erkélytől. Az $X+Y+Z+W$ érték nem lehet kisebb, mint 2000 mm (1-14 ábra). A W csak abban az esetben számítandó ha a felső erkély korlátja zárt. Nyitott korlát esetén $W=0$.

- **Fedőkészlet nélküli telepítés részlegesen védett helyen (C típusú kazán).**

Ha az oldalsó védősapkát a helyén hagyja a készüléket fedő készlet nélkül is telepítheti. A telepítéshez használjon Ø60/100 égéslevegő bevezető / égéstermék elvezető készletet, amelyekről bővebb információt a belső telepítés részben talál. Ebben a konfigurációban a felső fedő készlet a kazán további védelmét biztosítja, amely ajánlott, de nem kötelező.

Áramlási ellenállási együtthatók és egyenértékű hosszúságok

A SZERELVÉNY TÍPUSA	Áramlási ellenállási tényező (R)	Ø 60/100 koncentrikus cső egyenértékű hossza	Ø 80 cső egyenértékű hossza m-ben	Ø 60 cső egyenértékű hossza m-ben
Ø 60/100 koncentrikus cső 1 m 	Égéslevegő és füstgáz 6,4	1 m	Égéslevegő 7,3 m Füstgáz 5,3 m	Füstgáz 1,9 m
Ø 60/100 koncentrikus könyökidom 	Égéslevegő és füstgáz 8,2	1,3 m	Égéslevegő 9,4 m Füstgáz 6,8 m	Füstgáz 2,5 m
Ø 60/100 45°-os koncentrikus ív 	Égéslevegő és füstgáz 6,4	1 m	Égéslevegő 7,3 m Füstgáz 5,3 m	Füstgáz 1,9 m
Ø 60/100 koncentrikus vízszintes be- és kivezetés végelemmel 	Égéslevegő és füstgáz 15	2,3 m	Égéslevegő 17,2 m Füstgáz 12,5 m	Füstgáz 4,5 m
Ø 60/100 koncentrikus vízszintes végelem 	Égéslevegő és füstgáz 10	1,5 m	Égéslevegő 11,5 m Füstgáz 8,3 m	Füstgáz 3,0 m
Ø 60/100 koncentrikus függőleges be- és kivezetés végelemmel 	Égéslevegő és füstgáz 16,3	2,5 m	Égéslevegő 18,7 m Füstgáz 13,6 m	Füstgáz 4,9 m
Ø 60/100 koncentrikus függőleges végelem 	Égéslevegő és füstgáz 9	1,4 m	Égéslevegő 10,3 m Füstgáz 7,5 m	Füstgáz 2,7 m
Ø 80 cső 1 m 	Égéslevegő 0,87 füstgáz 1,2	0,1 m 0,2 m	Égéslevegő 1,0 m Füstgáz 1,0 m	Füstgáz 0,4 m
Ø 80 Komplet égéslevegő végelem 1 m 	Égéslevegő 3	0,5 m	Égéslevegő 3,4 m	Füstgáz 0,9 m
Ø 80 Égéslevegő végelem Ø 80 Füstgáz végelem 	Égéslevegő 2,2 füstgáz 1,9	0,35 m 0,3 m	Égéslevegő 2,5 m Füstgáz 1,6 m	Füstgáz 0,6 m
Ø 80 könyökidom 	Égéslevegő 1,9 füstgáz 2,6	0,3 m 0,4 m	Égéslevegő 2,2 m Füstgáz 2,1 m	Füstgáz 0,8 m
45°-os Ø 80 ív 	Égéslevegő 1,2 füstgáz 1,6	0,2 m 0,25 m	Égéslevegő 1,4 m Füstgáz 1,3 m	Füstgáz 0,5 m
Ø 60 cső a béleléshez 1 m 	füstgáz 3,3	0,5 m	Égéslevegő 3,8 füstgáz 2,7	Füstgáz 1,0 m
Ø 60 könyökidom béleléshez 	füstgáz 3,5	0,55 m	Égéslevegő 4,0 füstgáz 2,9	Füstgáz 1,1 m
Ø 80/60 szűkítő idom 	Égéslevegő és füstgáz 2,6	0,4 m	Égéslevegő 3,0 m Füstgáz 2,1 m	Füstgáz 0,8 m
Ø 60 függőleges füstgáz elvezető végelem béleléshez 	füstgáz 12,2	1,9 m	Égéslevegő 14 m Füstgáz 10,1 m	Füstgáz 3,7 m

BESZERELŐ

FELHASZNÁLÓ

TECHNIKUS

1.9 BELTÉRI BESZERELÉS.

• C típusú zárt égésterű és ventilátoros kazán kiépítése

Ø 60/100 vízszintes égéslevegő - füstgáz rendszer szerelése (1-15 ábra): Csatlakoztassa a peremes könyökidomot (2) a tömítés (1) (amely nem igényel olajozást) közbeiktatásával a kazán pereméhez a kör alakú kiálló elemekkel lefelé, és rögzítse a készletben található csavarokkal. Csúsztassa a Ø 60/100 koncentrikus kivezető végelem (3) külsős (sima) végét, a könyökidom (2) belsős felébe, és tolja be ütközésig. Ellenőrizze, hogy a helyére illesztette-e a külsős és belső takarórózsát, így a biztosítja a készletet alkotó elemek megfelelő illeszkedését, és gáztömörségét.

MEGJ.: a rendszer megfelelő működése érdekében ügyeljen a rácsos végelem megfelelő felhelyezésére. Ellenőrizze, hogy a végelem "fent" jelzéssel ellátott oldala a megfelelő helyre kerül-e.

- A Ø 60/100 koncentrikus csőhosszabbítók és könyökök oldható csatlakozása. Ha a rendszer elemeihez oldható kötésű csőhosszabbítókat kíván csatlakoztatni, kövesse az alábbiakat: illesztesse a koncentrikus csövet vagy a koncentrikus könyökidomot a külsős (sima) felével a korábban csatlakoztatott elem belsős (ajakos tömítéssel rendelkező oldalába). Tolja be egészen ütközésig, így biztosíthatja az elem megfelelő illeszkedését és gáztömörségét.

A Ø 60/100 készlet felszerelhető hátsó, jobb oldali, bal oldali és elülső kivezetéssel.

- Csőhosszabbítók vízszintes készlethez (1-16 ábra) A Ø 60/100 vízszintes égéslevegő-füstgáz készlet max. 12,9 m-ig hosszabbítható meg vízszintes irányban, amelybe beleértendő a rá-

csos végelem, de nem a kazánból kivezető koncentrikus könyökidom hossza. Ez a konfiguráció 100-as ellenállási tényezőnek felel meg. Ezekben az esetekben kérjen megfelelő csőhosszabbítókat.

MEGJ.: a beszereléskor rögzítse a csöveket 3 méterenként ékes szakaszológyűrűvel.

- Külső rács **MEGJ.:** biztonsági okokból azt tanácsoljuk, hogy ne zárja el a kazán égéslevegő/füstgáz végelemét, még ideiglenesen sem.

Ø 60/100 függőleges alumínium cserepes rendszer. Szerelése (1-17 ábra): Csatlakoztassa a koncentrikus peremet (2) a tömítés (1) (amely nem igényel olajozást) közbeiktatásával a kazán középső nyílásához a kör alakú kiálló elemekkel lefelé úgy, hogy érintkezzen a kazán peremével, és rögzítse a készletben található csavarokkal.

Az alumínium cserép felhelyezése: a cserepek helyére helyezze fel az alumínium cserepet (4), úgy alakítva, hogy lefolyjon róla az esővíz. Helyezze az alumínium cserépre a rögzített félgömbhéjat (6) és csatlakoztassa az égéslevegő/füstgáz csövet (5). Csúsztassa a Ø 60/100 koncentrikus kivezető végelem (3) külsős (sima) végét, a karimába (2), és tolja be ütközésig. Ellenőrizze, hogy a helyére illesztette-e a takarórózsát (3), így a biztosítja a készletet alkotó elemek megfelelő illeszkedését, és gáztömörségét.

Megjegyzés: ha a kazán olyan helyen kerül felszerelésre, amelynek hőmérséklete nagyon alacsony értékeket is elérhet, a standard fagyvédelmi készletet helyettesítheti egy speciális fagyvédelmi készlettel.





- Csőhosszabbítók és koncentrikus könyökidomok oldható csatlakozása. Az esetleges hosszabbító idomok az alábbi módon csatlakoztathatók a rendszer egyéb elemeihez: Illesztesse a koncentrikus csövet vagy a koncentrikus könyökidomot a külsős (sima) felével a korábban csatlakoztatott elem belsős (ajakos tömítéssel rendelkező oldalába). Tolja be egészen ütközésig, így biztosíthatja az elem megfelelő illeszkedését és gáztömörségét.

Figyelem: ha a füstgáz végelemből és/vagy a koncentrikus csőhosszabbítóból le kell vágnia, vegye figyelembe, hogy a belső csőnek 5 mm-re ki kell nyúlnia a külső csőhöz képest.

Ez a különleges végelem lehetővé teszi a függőleges irányú füstgáz elvezetést és az égéslevegő beszívást.

MEGJ.: a Ø 60/100 függőleges alumínium cserepes rendszer lehetővé teszi a beszerelést tetőkre és teraszokra max. 45%-os (25°) dőlésig. Minden esetben ügyeljen arra, hogy a végelem zárósapkája és a félgömbhéj közötti távolság (374 mm) ne változzon.

Ebben a konfigurációban a készlet egyenes magasságban max. 14,4 m-ig hosszabbítható meg beleértve a végelemet is. Ez a konfiguráció 100-as ellenállási tényezőnek felel meg. Ebben az esetben kérjen megfelelő oldható csatlakozású csőhosszabbítókat.



Ø 80/80 szétválasztó készlet. A Ø 80/80-as elválasztó készlettel lehetőség nyílik az égéslevegő bevezető és füstgáz elvezető csövek elválasztására az ábrán láthatóaknak megfelelően. Az S csövön keresztül távoznak az égéstermékek. A cső anyaga kizárólag műanyag lehet, amely ellenáll a savas kondenznek. Az A csövön keresztül (szintén műanyag) áramlik be az égéslevegő. Az A égéslevegő bevezető cső a középső füstgáz elvezető csőhöz képest jobb és bal oldalra is beszerelhető. Mindkét cső iránya szabadon választható.

- A készlet összeszerelése (1-20 ábra): Csatlakoztassa a peremet (4) a tömítés (1) (amely nem igényel olajozást) közbeiktatásával a kazán középső nyílásához a kör alakú kiálló elemekkel lefelé úgy, hogy érintkezzen a kazán peremével, és rögzítse a készletben található lapos fejű határozó-csavarokkal. Távolítsa el a kazán középső nyílásától oldalt eső nyíláson (szükség szerint) található lapos peremet, és helyettesítse a már a kazánon lévő tömítés (2) közbeiktatásával a peremmel (3), majd rögzítse a készletben található önbemetsző csavarokkal. Illesse be a könyökidom (5) külsős (sima) felét a karimák (3 és 4) belsős felébe. Illesse be az égéslevegő végelem (6) külsős (sima) felét a könyökidom (5) belsős felébe, és tolja be ütközésig. Ellenőrizze, hogy beillesztette-e a külső és belső takarórózsákat. Csúsztassa a füstgáz végelem (9) külsős (sima) végét, a könyökidom (5) belsős felébe, és tolja be ütközésig. Ellenőrizze, hogy a helyére illesztette-e a külső és belső takarórózsát, így a biztosítja a készletet alkotó elemek megfelelő illeszkedését, és gáztömörségét.

- Csőhosszabbítók és könyökidomok oldható csatlakozása. Az esetleges hosszabbító idomok az alábbi módon csatlakoztathatók a rendszer egyéb elemeihez: illesse a csövet vagy a könyökidomot a külsős (sima) felével a korábban csatlakoztatott elem belsős (ajakos tömítéssel rendelkező oldalába). Tolja be egészen ütközésig, így biztosíthatja az elem megfelelő illesztését és gáztömörségét.

- A telepítés helyigénye (1-21 ábra). Az alábbiakban a Ø 80/80-as elválasztó készlet minimális telepítési helyigénye látható.

- Csőhosszabbító a Ø 80/80-as készlethez. A Ø 80-as égéslevegő vagy füstgáz cső max. egyenes hosszúsága függőleges irányban (könyökidomok nélkül) felhasználástól függetlenül 41 m. A Ø 80-as égéslevegő vagy füstgáz cső max. egyenes hosszúsága vízszintes irányban (könyökidomokkal) felhasználástól függetlenül 36 m.

MEGJ.: A füstgáz csőben esetlegesen kicsapódó kondenzvíz elfolyásának megkönnyítésére, döntse meg a csöveket a kazán irányába min. 1,5%-kal (1-22 ábra). A beszereléskor rögzítse a Ø 80-as csöveket 3 méterenként ékes szakaszológyűrűvel.

- **B₂₃ típusú nyílt égésterű és ventilátoros kazán kiépítése**


A készülék beltéri beszerelésére is lehetőség van B₂₃ módban. Ebben az esetben kövesse a felhasználói országban hatályos szabványokat nemzeti és helyi szabályozásokat.

- A B típusú nyílt kamrás készülékeket ne szerelje be olyan helyiségekbe, amelyekben az ott

zajló kereskedelmi, kézműves vagy ipari tevékenység eredményeképpen olyan gázok vagy légnemű anyagok (pl. savas gőzök, ragasztók, festékek, oldószerek, tüzelőanyagok) vagy por szemcsék (pl. fafeldolgozás esetén, szénpor, cementpor, stb..) kerülhetnek a levegőbe, amelyek károsíthatják a készülék részeit, vagy hibás működést okozhatnak.

- B₂₃-as konfigurációjú kazánok nem szerelhetők be hálószobákba, fürdőszobákba vagy egyszobás lakásokba.

- A B₂₃-as konfigurációjú kazánok beszerelését csak kültérre (részlegesen védett térbe) vagy folyamatosan szellőztetett nem lakáscélú épületekbe javasoljuk.



1.10 KÉMÉNYEK VAGY MŰSZAKI CSÖVEK BÉLELÉSE.

A bélelés egy olyan művelet, amelynek során egy vagy több az égéstermék elvezetésére szolgáló cső kerül bevezetésre a már meglévő vagy (új épületek esetén új) kéménybe vagy műszaki nyílásba, amelyek segítségével a gázkészülék által termelt égéstermék elvezető rendszer alakítható ki. A béleléskor használjon a gyártó által alkalmasnak minősített csöveket, és kövesse a gyártó utasításait valamint a hatályos szabványok rendelkezéseit.

Immergas bélelési rendszer A "zöld szériájú" Ø60 merev, Ø80 rugalmas és Ø80 merev csövek csak háztartási használatú kondenzációs kazánok esetén alkalmazhatók.

A béleléskor minden esetben tartsa be a műszaki szabályozások és szabványok rendelkezéseit. A bélelés végét és a beüzemelést követően töltse ki megfelelőlegi nyilatkozatot. A szabványok és műszaki szabályozások által előírt esetekben kövesse a tervek ill. műszaki jelentések utasításait. A rendszer vagy a rendszer egyes elemeinek élettartama megfelel a törvényi szabályozásoknak, amennyiben:

- A rendszert a hatályos szabályozás által átlagosnak minősített környezeti és légköri körülmények között használja (a rendes termodinamikai vagy vegyi feltételeket befolyásolni képes füst, por vagy gáz hiánya; az átlagos napi hőingadozás tartományán belül maradó hőmérsékleti értékek, stb.).
- A beszerelés és karbantartás a gyártó utasításainak megfelelően a hatályos szabványok előírásainak tiszteletben tartásával történik.
- A Ø60 merev cső használata esetén a max. függőleges bélelési hosszúság 22 m. Ezt a hosszúságot a Ø 80 égéslevegő csővel, 1 m Ø 80 füstgáz csővel és a kazán kimeneténél felszerelt 2 db Ø 80-as könyökidommal felszerelt végelem figyelembe vételével határoztuk meg.

- A Ø80 rugalmas cső használata esetén a max. függőleges bélelési hosszúság 30 m. Ezt a hosszúságot a Ø 80 égéslevegő csővel, 1 m Ø 80 füstgáz csővel és a kazán kimeneténél felszerelt 2 db Ø 80-as könyökidommal felszerelt végelem és a rugalmas cső kéményen vagy műszaki nyíláson belüli irányváltoztatásainak figyelembe vételével határoztuk meg.

- A Ø80 merev cső használata esetén a max. függőleges bélelési hosszúság 30 m. Ezt a hosszúságot a Ø 80 égéslevegő csővel, 1 m Ø 80 füstgáz csővel és a kazán kimeneténél felszerelt 2 db Ø 80-as könyökidommal ellátott figyelembe vételével határoztuk meg.

1.11 FÜSTGÁZ KIVEZETÉS KÉMÉNYBE/ FÜSTCSŐBE.

A füstelvezetést nem lehet hagyományos elágazó füstcsőbe csatlakoztatni. Kizárólag a C típusú konfiguráció esetében lehet a füstelvezetést különleges LAS típusú fűtőcsővel gyűjtőkéménybe csatlakoztatni. A B₂₃-as konfiguráció esetében a füstelvezetés kizárólag egyedi kéménybe vagy a megfelelő végelem alkalmazásával a légkörbe történhet. A gyűjtőkéményekbe és kombinált kéményekbe való bekötés kizárólag C konfigurációjú kondenzációs kazánok esetében alkalmazható, amelyeknek névleges hőteljesítménye nem tér el 30 %-nál nagyobb mértékben a maximálisan beköthető teljesítménytől, és a kazánok minden esetben ugyanazon tüzelőanyaggal kell hogy működjenek. A gyűjtőkéménybe vagy kombinált rendszerű kéménybe bekötött készülékek folyadék- és hődinamikai jellemzői (max. füstgáz szállítás, széndioxid %, nedvességtartalom %, stb.) nem térhetnek el 10 %-nál nagyobb mértékben a bekötési átlagtól. A gyűjtő vagy kombinált rendszerű kéményeket szakembereknek kell megtervezniük a hatályos szabványoknak megfelelően. A kémények vagy füstcsövek átmérője meg kell hogy feleljen a hatályos szabványoknak és műszaki előírásoknak.

1.12 KÉMÉNYEK, FÜSTCSÖVEK ÉS KÉMÉNYFEJEK

Az égéstermék elvezető füstcsövek, kémények és kéményfejek meg kell hogy feleljenek a vonatkozó szabványok követelményeinek.

A füstgáz végelemek felhelyezése. A füstgázvégelemeket:

- helyezze el az épület külső falán;
- a hatályos műszaki szabályozásokban foglaltaknak megfelelő távolságokra helyezze el.

A természetes szellőzésű vagy ventilátoros berendezések füstelvezetése minden oldalról zárt tető nélküli térbe. A 4 kW és 35 kW közötti hőteljesítményű természetes szellőzésű vagy ventilátoros készülékek füstgáz elvezetése minden oldalról zárt tető nélküli térbe (szellőzőakna, belső udvar, stb.) megengedett, a hatályos műszaki szabályozások és normák betartása esetén.

1.13 A RENDSZER FELTÖLTÉSE.

A kazán csatlakoztatását követően töltse fel a kazánt a töltőcsap segítségével (1-25 és 2-2 ábra). A kazánt lassan töltse fel, és feltöltés közben használja a légtelenítő funkciót, hogy a vízben található légbuborékok a légtelenítő szelepeken keresztül távozhassanak a fűtés rendszerből.

A kazán keringető rendszerén található egy automata légtelenítő szerep. Ellenőrizze, hogy meglazította-e a sapkát. Nyissa ki a radiátorok légtelenítő szelepeit.

A radiátorok légtelenítő szelepét akkor zárja el, amikor már csak víz távozik a rendszerből. Amikor a kazán nyomásmérője kb. 1,2 bar-on áll, zárja el a töltőcsapot.

MEGJ.: a keringető szivattyú légtelenítéséhez hagyja a motort bekapcsolva, és tekerje le az elülső sapkát. A művelet végén tekerje vissza a sapkát.

1.14 KONDENZVÍZ SZIFON FELTÖLTÉSE.


A kazán első bekapcsolásakor előfordulhat, hogy a kondenzvíz szifonból égéstermék távozik. Néhány perces működést követően ellenőrizze, hogy a kondenzvíz szifonból távozik-e füstgáz. Ha a szifonból nem távozik füstgáz, az azt jelenti, hogy a kondenzvíz elérte azt a magasságot, amely nem teszi lehetővé a füstgáz áthaladását.

1.15 A GÁZRENDSZER ÜZEMBE HELYEZÉSE.

A gázrendszer üzembe helyezésekor kövesse a vonatkozó szabványt. Ez három csoportba sorolja a rendszereket és így az üzembe helyezést is: új rendszerek, átépített rendszerek, újra aktivált rendszerek.

Elsősorban az új rendszerek esetében kövesse az alábbiakat:

- nyissa ki az ajtókat és az ablakokat;
- kerülje nyílt láng vagy szikra használatát;
- távolítsa el a vezetékben maradt levegőt;
- a szabályozások rendelkezéseinek megfelelően ellenőrizze a belső rendszer gáztömörségét.



1.16 A KAZÁN ÜZEMBE HELYEZÉSE (BEKAPCSOLÁSA).

A törvény által előírt megfelelőségi nyilatkozat kiállításához az alábbi műveletek elvégzésére van szükség:

- a szabályozások rendelkezéseinek megfelelően ellenőrizze a belső rendszer gáztömörtségét;
- ellenőrizze, hogy a hálózati gáz megegyezik-e azzal a gázfajttal, amellyel a kazán működik;
- kapcsolja be a kazánt, és ellenőrizze, hogy a bekapcsolás megfelelően végbement-e;
- ellenőrizze, hogy a gáz mennyisége és a gáznyomás megfelelnek-e a használati utasításban jelölt értékeknek (3.20 bekezdés);
- ellenőrizze, hogy a gázellátás hiányában bekapcsol-e a biztonsági rendszer, és mennyi idő telik el a bekapcsolásig;
- ellenőrizze a kazán előtt és a kazánon elhelyezett főkapcsoló működését;
- ellenőrizze, hogy a koncentrikus égéslevegő/füstgáz végelem nincs-e eltömődve.

Ha a fentiekben felsoroltak közül akár egy is nem teljesül, a készülék nem helyezhető üzembe.

MEGJ.: a készülék első átnézését szaktechnikusnak kell elvégeznie. A kazánra vállalt hagyományos jótállás kezdete megegyezik az átnézés dátumával. Az átnézési tanúsítványt és a jótállási jegyet a gyártó állítja ki.

1.17 KERINGETŐ SZIVATTYÚ.

A "Victrix 26 2 I" széria kazánjait beépített keringető szivattyúval és három állású elektromos sebesség szabályozóval szállítjuk. A keringető szivattyú az első sebességfokozaton nem működik megfelelően. A berendezés megfelelő működéséhez az új készülékek (egycsöves és modul) esetében állítsa a keringető szivattyút maximális sebességre. A keringető szivattyú rendelkezik kondenzátorral.

A keringető szivattyú esetleges újraindítása.

Ha egy hosszabb üzem után kívüli időszakot követően a szivattyú esetleg beragad, csavarja le az elülső sapkát, és egy csavarhúzóval forgassa a motor tengelyét. Járjon el körültekintően, hogy a tengely ne sérüljön.

A by-pass szabályozása (29. bekezd. 1-25 ábra).


Amennyiben szükséges, a by-pass a rendszer igényeinek megfelelően szabályozható egy minimum (by-pass kizárva) és egy maximum (by-pass bekapcsolva) szint között, a grafikonon ábrázolt módon (1-24 ábra). A szabályozáshoz egy lapos csavarhúzóval forgassa el a csavart: óramutató járásával megegyező irányban bekapcsolja, óramutató járásával ellentétes irányban kizárja.

1.18 KÉRÉSRE SZÁLLÍTOTT KÉSZLETEK


- Rendszer elzáró csap készlet ellenőrizhető szűrővel vagy anélkül (kérésre). A kazánt előkészítették egy a rendszert elzáró csap felszerelésére, amelyet a csatlakoztató egység előremenő és visszatérő csövei között kell elhelyezni. A készlet különösen hasznos a karbantartási munkálatok során, mert lehetővé teszi, hogy csak a kazánból és ne az egész rendszerből kelljen leengednie a vizet. A szűrővel ellátott változat a szűrőnek köszönhetően megőrzi a kazán működési tulajdonságait.
- Fűtési zóna egységek központ (kérésre). Ha a fűtési rendszert több zónára kívánja felosztani (**legfeljebb három**), amelyeket egymástól függetlenül kíván szabályozni, az egyes zónák vízhozamának fenntartásához az Immergas kérésre egy fűtési zóna egység készletet szállít.
- Polifoszfát adagoló (kérésre). A polifoszfát adagoló csökkenti a vízköképződés mértékét, és ezzel hosszú ideig megőrizheti a hőcserélő és a használati melegvíz rendszer eredeti állapotát. A kazánt előkészítették egy polifoszfát adagoló felszerelésére.
- Relé kártya (kérésre). A kazánt előkészítették egy relé kártya felszerelésére, amely lehetővé teszi a készülék jellemzőinek, és üzemmódjainak kiszélesítését.
- Tető (kérésre). Ha a berendezést kültéren, részegesen védett helyen közvetlen éléslevegő beszívással szereli fel, a kazán megfelelő működésének és az időjárási viszonyoktól való védelme érdekében kötelező a kazán fölé tetőt elhelyezni.

A fenti készleteket a felszerelési és használati útmutatóval szállítjuk.

A berendezésen rendelkezésre álló térfogatáram.



- A = A készüléken rendelkezésre álló térfogatáram max. sebesség és kizárt by-pass mellett
- B = A készüléken rendelkezésre álló térfogatáram max. sebesség és bekapcsolt by-pass mellett
- C = A készüléken rendelkezésre álló térfogatáram második sebesség és kizárt by-pass mellett
- D = A készüléken rendelkezésre álló térfogatáram második sebesség és bekapcsolt by-pass mellett



Jelmagyarázat:

- 1 - Sorkapocs elektromos bekötéshez (nagyon kis feszültség)
- 2 - Kondenz szifon
- 3 - Használati melegvíz
- 4 - Gázszelep
- 5 - Használati melegvíz nyomáskapcsoló
- 6 - Használati melegvíz érzékelő
- 7 - Légtelenítő szelep
- 8 - Előremenő érzékelő
- 9 - Biztonsági termosztát
- 10 - Fűvóka
- 11 - Égő
- 12 - Lángór elektródák
- 13 - Kondenzációs modul
- 14 - Füstgáz érzékelő
- 15 - Hőcserélő olvadó biztosíték
- 16 - Kézi légtelenítő szelep

- 17 - Vizsgálónyílás (A levegő oldali) - (F füstgáz oldali)
- 18 - Nyomásmérő pont (negatív - vákuum)
- 19 - Nyomásmérő pont (pozitív - túlnyomás)
- 20 - Gyújtó
- 21 - Gyújtó elektróda
- 22 - Venturi-cső
- 23 - Ventilátor
- 24 - Égéslevegő beszívó cső
- 25 - Rendszer táglulási tartály
- 26 - Rendszer presszosztát
- 27 - Kazán keringető szivattyú
- 28 - 3 bar-os biztonsági szelep
- 29 - By-pass
- 30 - 3 utas motoros szelep
- 31 - Rendszerűritő csap
- 32 - Töltőcsap

MEGJ.: bekötési egység (választható)

2 KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

2.1 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Figyelem: Végezze el a fűtési rendszer rendszeres karbantartását (lásd a jelen útmutató technikusoknak íródott fejezetének "a készülék éves ellenőrzése és karbantartása" c. bekezdését) és szabályos időközönként ellenőriztesse, hogy a készülék energiahatékonysága megfelel-e a tárgykörben alkotott nemzeti, tartományi és helyi szabályozásoknak.

Ennek köszönhetően a készülék biztonságossága, teljesítménye és működése az időben állandó marad, amely kiemeli a kazánt a többi hasonló berendezés közül.

Azt tanácsoljuk, kössön a Területi Műszaki Szervizzel éves tisztítási és karbantartási szerződést.

2.2 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK.

Ne tegye ki a falra szerelt kazánt a főzésből származó gőzöknek.

Ne engedje, hogy a berendezést gyermekek vagy megfelelő tapasztalattal nem rendelkező személyek használják.

A biztonság érdekében ellenőrizze, hogy a koncentrikus égéslevegő/füstgáz (ha van) végelem nincs-e eltömődve még ideiglenesen sem.

Amennyiben a készüléket ideiglenesen üzemén kívül helyezi, kövesse az alábbiakat:

- üritse ki azokat a vízvezetékrendszereket, amelyekben nem használ fagyálló;
- szüntesse meg a berendezés áram-, víz- és gázellátását.

A készülék füstgáz elvezető csövei és tartozékai közelében elhelyezett szerkezeteken végzett munkálatok vagy karbantartás esetén kapcsolja ki a készüléket, és a munkálatok befejezését követően ellenőriztesse a csövek és a berendezések állapotát egy szakemberrel.

A készülék egészének vagy részeinek gyúlékony anyagokkal való tisztítása tilos.

Ne hagyjon gyúlékony anyagokat abban a helyiségben, amelybe a kazánt felszerelték.

- Figyelem:** bármely elektromos árammal működő alkatrész használata esetén tartsa be az alábbi alapszabályokat:

- ne érintse meg a készüléket vizes vagy nedves testrésszel ill. ha meztláb van;


- ne húzza meg az elektromos vezetékeket, és ne tegye ki a készüléket környezeti hatásoknak (eső, napsütés, stb.9);

- a készülék tápvezetékeinek cseréjét bízva szakemberre;

- ha a tápvezeték sérült, kapcsolja ki a készüléket, és forduljon a cserét végző szakemberre;

- ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, kapcsolja ki a főkapcsolót.

2.3 KEZELŐFELÜLET



2.4 A KAZÁN HASZNÁLATA

A bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy a rendszert feltöltötte-e vízzel, és a nyomásmérő (7) mutatója 1 ÷ 1,2 bar között áll-e.

- Nyissa ki a kazán elé beszerelt gázcsapot.

- Tartsa nyomva az (1) gombot a kijelző bekapcsolásáig. Ekkor a kazán visszaáll a kikapcsolást megelőző állapotba.


- Ha a kazán stand-by állapotban van, az aktiváláshoz nyomja meg a 1-es gombot. Ellenkező esetben ugorjon a következő pontra.

- Nyomja meg a 2-es gombot, és állítsa a kazánt nyári (☀️) vagy téli (❄️) üzemmódba.


• **Nyári üzemmód** (☀️): Ebben az üzemmódban a kazán csak a használati melegvizet állítja elő. A víz hőmérsékletét az 5-ös kapcsolóval állíthatja be, és a kijelző a 14-es jel segítségével mutatja a beállított hőmérsékletet.



• **Téli üzemmód** (❄️): Ebben az üzemmódban a kazán mind a használati melegvíz előállítását, mind a szoba fűtését végzi. A használati melegvíz hőmérsékletét az 5-ös gomb segítségével állíthatja be, a szoba hőmérsékletét pedig a 6-os gombbal szabályozhatja. A beállított hőmérsékletet a 14-es számláló mutatja.

Innentől kezdve a kazán automatikusan működik. Amennyiben a készülékhez nem érkezik kérés (fűtés vagy használati melegvíz előállítás beindítására), a kazán "várakozó" üzemmódba áll, ami megegyezik a láng nélküli működéssel. Minden alkalommal amikor az égő bekapcsol a kijelzőn megjelenik a 10-es jelzés és a vonatkozó teljesítményfokozat.


- **Amico Távvezérlővel való működtetés^{V2} (CAR^{V2}) (opció).** A CAR^{V2} csatlakoztatása esetén megjelenik a () jelzés, a kazán a CAR^{V2} kezelőfelülettel állíthatja be. A kazánt kezelőfelületén továbbra is aktív marad a reset (3) gomb, a kikapcsoló gomb (1) (csak "off" (ki) gomb) és a kazán állapotát mutató kijelző.

Figyelem: ha a kazánt kikapcsolja a CAR^{V2} kijelzőjén megjelenik az "ERR>CM" csatlakozási hibauzenet. A CAR^{V2} továbbra is bekapcsolt állapotban marad, és megtartja a memóriájában a beállított programokat.


- **Napelemes működés ().** Ez a funkció automatikusan bekapcsol ha a kazán a használati melegvíz oldalon érzékelőt (opció) érzékel, vagy ha a "Napelem bekapcsolásának késleltetése" nagyobb, mint 0 másodperc.

Ellenőrzés során ha a kimeneti víz elég meleg, a kazán nem kapcsol be, és a kijelzőn megjelenik a használati melegvíz ellenőrzése jel (), míg a napelemes működés jele villog ().

Amikor a napelemes rendszer által szolgáltatott melegvíz nem éri el a beállított hőmérsékletet, a kazán bekapcsol, és a napelemes működés kijelzője a képernyőn folyamatosan világít.

- **Működés külsőhőmérséklet-érzékelővel opció ().** Külsőhőmérséklet-érzékelővel ellátott rendszer esetén, a kazán fűtési előremenő hőmérsékletét egy külsőhőmérséklet-érzékelő szabályozza a külső hőmérséklet függvényében (1.6 bekezdés). Az előremenő hőmérséklet megváltoztatásához állítsa a 6-os kapcsolót jelleggörbe állásba (vagy ha a berendezéshez van CAR^{V2} vezérlő csatlakoztatva, akkor a vezérlőn), és válassza ki a kívánt értéket 0 és 9 között.

A külsőhőmérséklet-érzékelő használatakor a 18-as jel jelenik meg a kijelzőn. Fűtési szakaszban, ha a rendszerben található víz mennyisége elegendő a radiátorok felmelegítéséhez, a kazán csak a keringető szivattyú bekapcsolásával működik.

- **Stand-by üzemmód.** Nyomja meg az 1-es gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a () jel. Ettől kezdve a kazán nem működik, csak a fagyvédelmi funkció, a keringető szivattyú és a háromutas szelep blokkolásgátlója, és az esetleges hibauzenetek kijelzése működik.

MEGJ.: a fenti körülmények között a kazán feszültség alatt van.

- **"Off" (Ki) üzemmód.** Tartsa nyomva az 1-es gombot 8 másodpercig. A kijelző és a kazán teljesen kikapcsol. Ebben az üzemmódban a biztonsági funkciók nem működnek.

MEGJ.: a fenti körülmények között, bár a készüléken nincsenek aktív funkciók, a kazán feszültség alatt van.

- **"Automatikus légtelenítés" üzemmód.** A kazán minden egyes új bekapcsoláskor elvégzi a rendszer automatikus légtelenítését (kb. 8 percig tart). Ezalatt a kijelző számlálója (14) mutatja a hátralévő időt. Ezalatt az idő alatt nem történik használati melegvíz előállítás és fűtés. A "reset" (4) gomb megnyomásával leállíthatja az "automatikus légtelenítést".

- **A kijelző működése.** Használat során a kezelőfelületet világít. Ha 15 másodpercig nem érinti meg a kezelőfelületet, a világítás kialapszik, és csak az aktív jelek világítanak tovább. A kijelző világítását az elektromos kártya testreszabásának t3 menüpontjában változtathatja meg.

2.5 HIBAÜZENETEK

A Victrix 26 2 I kazán az esetleges meghibásodásokat a kijelzőn kódüzenet formájában jelzi. A kódokat az alábbi táblázat foglalja össze:

Jelzett meghibásodás	Hibakód
Bekapcsolás hiánya miatti leállás	01
Biztonsági termosztát beavatkozása miatti leállás (túlmelegedés), lángellenőrzés meghibásodása	02
Füstgáz termosztát leállása	03
Ellenállás érintkező blokkolás	04
Előremeneti érzékelő meghibásodása	05
Használati melegvíz érzékelő meghibásodása	06
Maximum számú reset	08
A rendszerben a nyomás elégtelen	10
Konfigurációs hiba	15
Ventilátor hiba	16
Hibás láng (parazita láng) blokkolás	20
Nyomógombok meghibásodás	24
Füstgáz termikus gradiens beavatkozása miatti leállás	25
Elégtelen keringetés	27
Füstgáz érzékelő meghibásodás	29
Távvezérlő jel elvesztése	31
IMG Bus kommunikáció elvesztése	36
Alacsony feszültség	37
Lángjelzés elvesztése	38
Folyamatos lángjelzés-vesztés miatti leállás	43
Gázszelep max. részleges nyitási idő miatti leállás	44
Alacsony hőmérséklet termosztát (opció) beavatkozása	46
Égő teljesítményének korlátozása	47

MEGJ.: az Amico^{V2} távvezérlőn (opció) a hiba kódja megfelel az előző táblázatban szereplő számoknak. A kód előtt az "ERR>" felirat jelenik meg (pl. 01-es kód: CAR^{V2} kód: ERR>01).

Bekapcsolás hiánya miatti leállás. Minden vízmelegítés vagy fűtés kérés esetén a kazán automatikusan bekapcsol. Ha a kazán égője az előre beállított időtartam alatt nem kapcsol be, a kazán "bekapcsolás hiánya" miatt leáll. A "bekapcsolás hiánya miatti leállást" a Reset gomb (3) megnyomásával oldhatja ki. Az első bekapco-

laskor vagy hosszabb üzemén kívüli időszakot követően a jelenség előfordulhat. Ha azonban a jelenség gyakran ismétlődik, forduljon szakemberhez (pl. Immergas Márkaszerviz).

Biztonsági termosztát leállása (túlmelegedés), lángellenőrzés meghibásodása. A normál működés során ha valamely meghibásodás esetén a kazán belseje, a füstgáz túlmelegszik, vagy a lángór meghibásodik, a készülék túlmelegedés miatt leáll. A "túlmelegedés miatti leállást" a Reset gomb (3) megnyomásával oldhatja ki. Ha azonban a jelenség gyakran ismétlődik, forduljon szakemberhez (pl. Immergas Márkaszerviz).

Füstgáz termosztát leállása. Ez a kondenzációs modul részleges belső (vízkő vagy iszap miatt) vagy külső (visszamaradt égéstermék miatt) elzáródása esetén következik be. A "Füstgáz termosztát leállását" a Reset gomb (3) megnyomásával oldhatja ki. Az elzáródás megszűntetéséért forduljon szakemberhez (pl. Immergas Márkaszerviz).

Ellenállás érintkező blokkolás. Ez a biztonsági termosztát meghibásodása (túlmelegedés) vagy a lángór meghibásodása esetén következik be. A kazán nem indul; forduljon szakemberhez (pl. Immergas Márkaszerviz).

Előremeneti érzékelő meghibásodása. Ha kártya az előremenő NTC érzékelő meghibásodását érzékeli, a kazán leáll; forduljon szakemberhez (pl. Immergas Márkaszerviz).

Használati melegvíz érzékelő meghibásodása. Ha kártya a használati melegvíz NTC érzékelő meghibásodását érzékeli a kazán hibajelzést küld. Ebben az esetben a kazán továbbra is állít elő melegvizet, de nem optimális teljesítményen. Valamint ebben az esetben nem működik a fagyvédelmi funkció. A meghibásodás elhárítását bízza szakemberre (pl. Immergas Márkaszerviz szakemberére).

Maximum számú reset. Az esetleges meghibásodást a Reset gomb (3) megnyomásával háríthatja el. A meghibásodást egymást követően legfeljebb 5 alkalommal háríthatja el reset gombbal, majd a funkció egy órára kikapcsol. Az egy óra leteltével ismét próbálkozhat 5 alkalommal.

A rendszerben a nyomás elégtelen. A fűtés rendszerben mért nyomás nem elégséges a kazán megfelelő működésének biztosítására. Ellenőrizze a kazán nyomásmérőjén (7), hogy a rendszer nyomása 1÷1,2 bar között van-e, és szükség esetén vigye a rendszert a megfelelő nyomásra.

Konfigurációs hiba. Ha a kártya meghibásodást vagy a kazán nem megfelelő bekötését érzékeli, a kazán nem indul el. Amennyiben a megfelelő működés körülményeit biztosítja, a kazán a reset gomb megnyomása nélkül indul. Ha a meghibásodás továbbra is fennáll; forduljon szakemberhez (pl. Immergas Márkaszerviz).

Ventilátor hiba. A ventilátor elektromos vagy mechanikus meghibásodását jelzi. A ventilátor hiba megszüntetéséhez nyomja meg a Reset (3) gombot. Ha a meghibásodás továbbra is fennáll; forduljon szakemberhez (pl. Immergas Márkaszerviz).

Hibás láng (parazita láng) blokkolás. Az ellenőrző kör vagy a lángór meghibásodását jelzi. Nyomja meg a reset gombot, és próbálja meg a kazánt ismétellen bekapcsolni. Ha a kazán nem indul, forduljon szakemberhez (pl. Immergas Márkaszerviz).

Kezelőfelület meghibásodás. Azt jelzi, hogy a kártya a kezelőfelület meghibásodását érzékeli. Amennyiben a megfelelő működés körülményeit biztosítja, a kazán a reset gomb megnyomása nélkül indul. Ha a meghibásodás továbbra is fennáll; forduljon szakemberhez (pl. Immergas Márkaszervez).

Füstgáz termikus gradiens beavatkozása miatti leállítás. Ha a kártya a füstgáz hőmérsékletének gyors emelkedését érzékeli (valószínűleg a keringető szivattyú leállása miatt, vagy mert a kazán hőcserélőjében nincs víz), a kazán a füstgáz termikus gradiens beavatkozása következtében leáll. A kazánt a Reset gomb (3) megnyomásával indíthatja újra. Ha azonban a jelenség gyakran ismétlődik, forduljon szakemberhez (pl. Immergas Márkaszervez).

Elégtelen keringetés. Azt jelzi, hogy a kazán a főkörben lévő víz nem megfelelő keringetése miatt túlmelegedett. Ennek több oka lehet:

- a rendszer keringetése elégtelen; ellenőrizze, hogy a keringetés a fűtési rendszer zárása miatt nem szakad-e meg, és a rendszert teljesen légtelenítette-e;
- a keringető szivattyú leállt - hívjon szakembert a keringető szivattyú újraindításához.

Ha azonban a jelenség gyakran ismétlődik, forduljon szakemberhez (pl. Immergas Márkaszervez).

Füstgáz érzékelő meghibásodás. Ha a kártya a füstgáz érzékelő meghibásodását érzékeli a kazán leáll; forduljon szakemberhez (pl. Immergas Márkaszervez).

Távvezérlő jel elvesztése. Azt jelzi, hogy a kazán és a távvezérlő között több mint egy perce megszűnt a kapcsolat. A hibajelzés megszüntetéséhez, kapcsolja ki, majd kapcsolja vissza a kazánt. Ha azonban a jelenség gyakran ismétlődik, forduljon szakemberhez (pl. Immergas Márkaszervez).

IMG Bus kommunikáció elvesztése. Azt jelzi, hogy a kazán központjában, a zónákra osztott fűtési rendszer kártyáin (opcionális) vagy az IMG Buson megszakad a kommunikáció, és a kazán által biztosított fűtés nem megfelelő. Forduljon szakemberhez (pl. Immergas Márkaszervez).

Alacsony feszültség. Azt jelzi, hogy a készülék tápfeszültsége nem éri el a kazán megfelelő működéséhez szükséges szintet. Amennyiben a megfelelő működés körülményeit biztosítja, a kazán a reset gomb megnyomása nélkül indul. Ha azonban a jelenség gyakran ismétlődik, forduljon szakemberhez (pl. Immergas Márkaszervez).

Lángjelzés elvesztése. Azt jelzi, hogy a kazán megfelelően be van kapcsolva, és a láng hirtelen kialszik. A kazán megpróbálja újra begyújtani a lángot, és visszaállítani a működési körülményeket, és amennyiben a megfelelő működések helyre állnak, a kazán magától újra indul (ezt a hibauzenetet csak a menü "Információs" almenüjének a hiba listájának ellenőrzésekor veheti észre). Ha azonban a jelenség gyakran ismétlődik, forduljon szakemberhez (pl. Immergas Márkaszervez).

Folyamatos lángjelzés-vesztés miatti leállítás. Ez akkor következik be, ha 8,5 percen belül a láng 6 egymást követő alkalommal kialszik "lángjelzés elvesztése (38)". A leállást követően a kazánt a Reset gomb (3) megnyomásával indíthatja újra. Ha azonban a jelenség gyakran ismétlődik, forduljon szakemberhez (pl. Immergas Márkaszervez).

Gázszelep max. részleges nyitási idő miatti leállítás. Azt jelzi, hogy a gázszelep a normális működéshez szükségesnél nagyobb ideig marad nyitva anélkül, hogy a kazán bekapcsolna. A leállást követően a kazánt a Reset gomb (5) megnyomásával indíthatja újra. Ha azonban a jelenség gyakran ismétlődik, forduljon szakemberhez (pl. Immergas Márkaszervez).

Alacsony hőmérséklet termosztát (opcionális) beavatkozása. A normál működés során ha valamely meghibásodás miatt az alacsony hőmérsékletű előremenő cső túlmelegszik, a kazán leáll. Amikor a hőmérséklet eléri a megfelelő szintet, a reset gomb megnyomásával újraindíthatja a termosztátot (lásd a vonatkozó használati utasítást). Ha azonban a jelenség gyakran ismétlődik, forduljon szakemberhez (pl. Immergas Márkaszervez).

Égő teljesítményének korlátozása. Ha a hőcserélő eltömődik, a kazán csökkenti a teljesítményt, hogy a hőcserélő ne sérüljön. A probléma megoldását bízva szakemberre (pl. Immergas Márkaszervez).

Jelzések és diagnosztika - A CAR^{V2} vezérlő kijelzőjének üzenetei (opcionális). A kazán normál működése során a CAR^{V2} távvezérlő kijelzőjén a szoba hőmérséklete látható. Nem megfelelő működés vagy meghibásodás esetén a hőmérsékletet a fenti táblázatban összefoglalt hibakódok valamelyike váltja fel.

2.6 INFORMÁCIÓS MENÜ

Az "Info" gomb (4) megnyomásakor bekapcsol az "Információs Menü", amellyel a kazán működésének néhány paraméterét ellenőrizheti.

A paraméterek közötti haladáshoz nyomja meg az "Info" (4) gombot.

A menüből való kilépéshez a felsorolás végére érve nyomja meg az "Info" gombot (4), vagy nyomja meg a "Reset" gombot (3) vagy várjon 15 percet.

Amikor a menü aktív a számláló (14) a paraméter jelét mutatja, amely egy "d" betűből és a paraméter számából valamint a paraméterhez tartozó értékből álló jel jelenik meg.

Id Paraméter	Leírás
d1	A láng jelzést mutatja (uA x 10 hozzávetőlegesen)
d2	A primer hőcserélőből kilépő előremenő fűtés cső pillanatnyi hőmérsékletét mutatja
d3	A használati melegvíz hőcserélőjéből kilépő víz pillanatnyi hőmérsékletét mutatja
d4	A fűtési rendszer beállított értékét mutatja
d5	A használati melegvíz rendszer beállított értékét mutatja
d6	A külső hőmérsékletet mutatja (ha van külsőhőmérséklet-érzékelő) Ha a hőmérséklet nulla fok alatt van, az érték villog
d7	A bemeneti használati melegvíz hőmérsékletét mutatja (ha van használati melegvíz bemeneti érzékelő)
d8	Nem áll rendelkezésre
d9	Az utolsó 5 meghibásodást mutatja (a felsorolásban való haladáshoz forgassa a fűtés hőmérsékletének kapcsolóját (6))

2.7 A KAZÁN KIKAPCSOLÁSA.

A kazán teljes kikapcsolásához állítsa a külső omnipoláris kapcsolót "off" állásba, és zárja el a készüléket ellátó gázcsapot. Ha kazánt hosszabb ideig nem használja, ne hagyja feleslegesen bekapcsolva.

2.8 A FŰTÉS RENDSZER NYOMÁSÁNAK VISSZAÁLLÍTÁSA.

Rendszeresen ellenőrizze a rendszer víznyomását.

A kazán nyomásmérőjének 1 és 1,2 bar nyomás közötti értéket kell mutatnia.

Ha a nyomás nem éri el az 1 bar-t (hideg rendszerben), a kazán alsó felén elhelyezett csap segítségével töltsön vizet a rendszerbe (2-2 ábra).

MEGJ.: A művelet végén zárja el a csapot.

Ha a nyomás eléri a 3 bar közeli értéket, a biztonsági szelep bekapcsolhat.

Ebben az esetben forduljon szakemberhez.

Ha a rendszerben gyakori a nyomásvesztés, forduljon szakemberhez, aki megszünteti a rendszerben lévő esetleges szivárgást.

2.9 A RENDSZER KIÜRÍTÉSE.

A kazánban található víz leengedéséhez használja a rendszerürítő csapot (2-2 ábra).

A művelet elvégzése előtt, ellenőrizze, hogy elzárta-e a töltőcsapot.

2.10 FAGYVÉDELEM.

A kazán rendelkezik egy fagyvédelmi funkcióval, amely automatikusan bekapcsolja az égőt, amikor a hőmérséklet 4°C fok alá süllyed (az alapfelszereltség részét képező fagyvédelmi funkció -5°C-ig véd). A fagyvédelmi funkcióval kapcsolatos összes információt az 1.3 bekezdésben találja. A berendezés és a fűtő ill. használati melegvíz rendszer védelme érdekében, azokon a területeken, ahol a hőmérséklet 0 °C alá süllyed, célszerű a rendszerbe fagyállót önteni, és az Immergas Fagyvédelmi készletét felszerelni. Hosszabb üzem kivüli állapot esetén (pl. nyaraló) célszerű - a kazán áramellátását megszüntetni;


- a fűtő és használati melegvíz köröket teljesen leengedni. Ha a kazánt gyakran kiüríti, a vízkőképződés elkerülése érdekében kezelje a feltöltéshez használt vizet megfelelően.

2.11 A KAZÁN BURKOLATÁNAK TISZTÍTÁSA.

A kazán köpenyének tisztításához használjon vizes ruhát és semleges mosószert. Ne használjon súrolóport.

2.12 A HASZNÁLATBÓL VALÓ VÉGELEGES KIVONÁS

Amikor a kazánt végleg ki akarja vonni a használatból, a szükséges műveleteket végeztesse szakemberrel, és győződjön meg arról, hogy a készülék elektromos, víz és tüzelőanyag ellátását kikapcsolták.

Alulnézet

Jelmagyarázat:

- 1 - Töltőcsap
- 2 - Rendszerürítő csap

2-2

3 A KAZÁN ÜZEMBE HELYEZÉSE (KEZDETI ELLENŐRZÉS)


A kazán üzembe helyezéséhez:

- ellenőrizze a beszerelésről készült megfelelőségi nyilatkozatot;
- ellenőrizze, hogy a hálózati gáz megegyezik-e azzal a gázfajtával, amellyel a kazán működik;
- ellenőrizze a 230V-50Hz-es hálózatba való bekötést, az L-N polaritás betartását és a megfelelő földelést;
- a nyomásmérő segítségével ellenőrizze, hogy a fűtési rendszert feltöltötték-e (a nyomásmérő mutatójának 1÷1,2 bar között kell állnia);
- kapcsolja be a kazánt, és ellenőrizze, hogy a bekötés megfelelően végbement-e;

- Ellenőrizze a használati melegvíz és fűtés Δp gáz értékét;
- ellenőrizze a füstgáz CO_2 tartalmát minimális és maximális teljesítmény esetén;
- ellenőrizze, hogy a gázellátás hiányában bekapcsol-e a biztonsági rendszer, és mennyi idő telik el a bekapcsolásig;
- ellenőrizze a kazán előtt és a kazánon elhelyezett főkapcsoló működését;
- ellenőrizze, hogy az égéslevegő és/vagy füstgáz végelemek nincsenek-e eltömődve;
- ellenőrizze a szabályozó berendezések működését;
- plombálja a gázhozamot szabályozó eszközöket (ha változtatott a beállításon);
- ellenőrizze a használati melegvíz előállítását;


- Ellenőrizze a vízvezeték nem szivárog-e;
 - ellenőrizze a telepítés helyének szellőztetését/levegő ellátását, ahol erre szükség van.
- A fenti feltételek közül egy nem teljesül, a rendszer nem helyezhető üzembe.

3.1 HIDRAULIKAI VÁZLAT



3-1

3.2 KAPCSOLÁSI RAJZ



Amico Távvezérlő: a kazánt előkészítették az Amico távvezérlő (CAR^{V2}) használatára. A távvezérlőt kösse be a 38-as és 39-es sorkapcsokba (zárt égéstér alatt), és szüntesse meg az X40-es átkötést.

Szobai termosztát: A kazánt előkészítették a szobai termosztát (S20) bekötésére. A termosztátot kösse a sorkapocs 40 és 41-es kapcsaiba (a zárt égéstér alatt), és szüntesse meg az X40-es átkötést.

Az X5 csatlakozó a relé kártya bekötésére szolgál.

Az X6-os csatlakozóval kötheti össze a kazánt a személyi számítógéppel.

Az X8-as csatlakozó szolgál a szoftverfrissítésekre.

3.3 ESETLEGES KELEMETLENSÉGEK ÉS AZOKAT KIVÁLTÓ OKOK

MEGJ.: a készülék karbantartási munkálatait szakemberrel végeztesse (pl. Immergas Márkaszerviz).

- Gázszag A gázvezetékek szivárgása okozza. Ellenőrizze a gázellátó csövek gáztömrségét.
- Ismételt leállás bekapcsoláskor. A gázellátás hiánya okozhatja, ellenőrizze a rendszer nyomását, és hogy a gázcsap nyitva van-e. A gázszelep beállítása nem megfelelő, ellenőrizze a gázszelep beállítását.
- Nem szabályos égés, zajos működés. Lehetséges okok: piszkos égő, nem megfelelő égési

paraméterek, nem megfelelően telepített égés-levegő/füstgáz végelem. Tisztítsa meg a fenti alkatrészeket, ellenőrizze a végelem megfelelő behelyezését ill. a gázszelep megfelelő beállítását (Off-Set beállítás) és a füstgáz CO₂ tartalmát.

- A túlmelegedés elleni biztonsági termosztát gyakran beavatkozik. A kazánban lévő víz hiánya okozhatja, amely a rendszer nem megfelelő vízkeringetése vagy a keringető szivattyú leállása miatt alakul ki. A nyomásmérő segítségével ellenőrizze, hogy a rendszerben uralkodó nyomás a megadott értékeken belül van-e. Ellenőrizze, hogy a radiátor szerepei nincsenek-e zárva, és a keringető szivattyú megfelelően működik-e.
- Eldugult szifon A lerakódott szennyeződések vagy égéstermékek okozhatják. Vegye le a kondenzvíz elvezető fedelét, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e anyagmaradványok az elvezetés belsejében, amelyek elzárhatják a kondenzvíz útját.
- A hőcserélő eltömődése A szifon eltömődésének következménye lehet. Vegye le a kondenzvíz elvezető fedelét, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e anyagmaradványok az elvezetés belsejében, amelyek elzárhatják a kondenzvíz útját.
- A rendszerben lévő levegőnek köszönhető zajok. Ellenőrizze, hogy a légtelenítő szelep sapkája nyitva van-e (1-25 ábra). Ellenőrizze, hogy a rendszer nyomása és a tágulási tartály előnyomása a megadott értékeken belül maradt-e.

A tágulási tartályban az előnyomás 1,0 bar, a rendszer nyomása 1 és 1,2 bar között mozog.

3.4 A KAZÁN ÁTALAKÍTÁSA MÁS FAJTA GÁZZAL VALÓ MŰKÖDÉSRE.

Ha a berendezést át kell alakítani a műszaki adatokat tartalmazó táblán jelöltől eltérő gázfajtával való működésre, kérje a gyártótól az átalakításhoz szükséges készletet, amellyel az átalakítás gyorsan megvalósítható.

A készülék átalakítását bizzza szakemberre (pl. Immergas Márkaszerviz szakemberére).

A készülék átalakításához:

- szüntesse meg a kazán áramellátását;
- cserélje ki a gázcső és a gáz-levegő keverő cső közé elhelyezett fűvókát (10. bekezdés 1-25 ábra). A művelet megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a berendezés áramellátását megszüntette-e;
- indítsa újra a kazán áramellátását;
- állítsa be a ventilátor fordulatszámát (3.5 bekezdés);
- állítsa be a megfelelő gáz-levegő arányt (3.6 bekezdés);

- plombálja a gázhozamot szabályozó eszközöket (ha változtatott a beállításon);
- az átalakítást követően ragassza fel a műszaki adatokat tartalmazó tábla közelébe a készletben található címkét. A műszaki adatokat tartalmazó táblán alkoholos filccel satírozza ki a régi gáztípusra vonatkozó adatokat.

A beállításokat a felhasznált gázra vonatkozóan végezze el. Kövesse a táblázat utasításait (3.19 bekezdés).

3.5 A VENTILÁTOR MINIMUM FORDULATSZÁMÁNAK BEÁLLÍTÁSA

Figyelem: a ventilátor beállítására és ellenőrzésére a kazán másfajta gázzal való működésre való átalakítása, az elektromos kártya vagy a levegő keringető rendszer alkatrészének cseréjét igénylő rendkívüli karbantartási munkálatok ill. 1 m-nél hosszabb koncentrikus vízszintes füstgáz elvezető cső beszerelése esetén van szükség.

A kazán hőteljesítményét befolyásolja az égéslevegő és füstgáz elvezető csövek hossza. A hőteljesítmény a csövek hosszának növekedésével csökken. A kazán gyári beállításai a minimum csőhosszúságot (1m) veszik figyelembe. Ezért főleg a maximális csőhosszak esetén ellenőrizze a Δp gáz értékeket az égő 5 perces névleges teljesítményen való működése után, amikor az égéslevegő és a füstgáz hőmérséklete stabilizálódott. Állítsa be a névleges és minimális teljesítményt a használati melegvíz és fűtés szakaszban a táblázat adatai szerint (3.19 bekezdés) a gáznyomás-mérő Δp ponthoz csatlakoztatott differenciál nyomásmérők segítségével (1-25 ábra 18, 19).

Menjen a konfigurációs menübe és állítsa be az alábbi paramétereket (3.8 bekezdés):

- használati melegvíz minimális hőteljesítmény;
- használati melegvíz maximális hőteljesítmény;
- fűtés minimális hőteljesítmény;
- fűtés maximális hőteljesítmény;
- bekapcsolási teljesítmény.

3.6 A GÁZ-LEVEGŐ ARÁNY BEÁLLÍTÁSA

Figyelem: A CO₂ ellenőrzést felhelyezett köpenyvel, míg a gázszerep beállítását nyitott köpeny és áramtalanított kazán mellett kell elvégezni.

Minimális CO₂ beállítása (minimális fűtési teljesítmény beállítása).

Használati melegvíz mintavétel nélkül lépjen be a kéményseprő fázisba, állítsa a fűtés kapcsolót minimumra (fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a kijelzőn "0" nem jelenik meg). A füstgáz pontos CO₂ szintjének meghatározásához csúsztassa be egészen az érzékelőt a mintavételi nyílásba, majd ellenőrizze, hogy a CO₂ értéke megegyezik-e a táblázat értékeivel. Ellenkező esetben a csavar segítségével végezze el a beállítást (3 ábra 3-4) (Off-Set szabályozó). A CO₂ szint növeléséhez fordítsa a szabályozó szelepet (3) óramutató járásával megegyező irányba, a szint csökkentéséhez pedig az ellenkező irányba.

Maximális CO₂ beállítása (maximális fűtési teljesítmény beállítása).

A CO₂ szint beállítását követően még mindig kéményseprő üzemmódban állítsa a fűtés kapcsolót maximumra (fordítsa el a kapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a kijelzőn "99" nem jelenik meg). A füstgáz pontos CO₂ szintjének meghatározásához csúsztassa be egészen az érzékelőt a mintavételi nyílásba, majd ellenőrizze, hogy a CO₂ értéke megegyezik-e a táblázat értékeivel. Ellenkező esetben a csavar segítségével végezze el a beállítást (12 ábra 3-4) (gáz teljesítmény szabályozó).

A CO₂ szint növeléséhez fordítsa a szabályozó szelepet (12) óramutató járásával ellentétes irányba, a szint csökkentéséhez pedig az ellenkező irányba.

A 12-es szabályozó csavarral történő beállítást követően várja meg, hogy a kazán beálljon a beállított értékre (kb. 30 másodperc).


Victrix 26 2 I		
	CO ₂ szint névleges teljesítményen (fűtés)	CO ₂ szint minimális teljesítményen (fűtés)
G 20	9,50% ± 0,2	8,9% ± 0,2
G 30	12,30% ± 0,2	11,60% ± 0,2
G 31	10,60% ± 0,2	10,20% ± 0,2
G 25.1	10,70% ± 0,2	10,30% ± 0,2

3.7 A KAZÁN MÁSFAJTA GÁZZAL VALÓ ÜZEMELÉSRE VALÓ ÁTALAKÍTÁST KÖVETŐEN ELVÉGZENDŐ ELLENŐRZÉSEK.

Miután meggyőződött arról, hogy az átalakítás során a használni kívánt gáznak megfelelő átmérőjű fűvókát alkalmazott, és a beállítást stabilizálódott nyomás mellett végezte, ellenőrizze, hogy az égő lángja nem túl magas-e és stabil-e (nem szakad el az égőtől).

MEGJ.: a kazán minden beállítását szakemberrel végeztesse (pl. az Immergas Márkaszerviz szakemberei).

SIT 848 Gázszelep



Jelmagyarázat:

- 1 - Gázszelep bemenet nyomásmérő pont
- 2 - Gázszelep kimenet nyomásmérő pont
- 3 - Off/Set szabályozó csavar
- 12 - Kimeneti gázhozam szabályozás

3.8 AZ ELEKTROMOS KÁRTYA PROGRAMOZÁSA

A kazánt előkészítették néhány működési paraméter esetleges programozására. Ezen paraméterek módosításával (az alábbiakban leírtak szerint) a kazán működését az egyéni igényeknek megfelelően alakíthatja.

Ahhoz hogy hozzáférhessen a programozási fázishoz állítsa a használati melegvíz kapcsolót (5) 6-os állásba, és a fűtés kapcsolót (6) 9-es állásba, majd tartsa nyomva kb. 8 másodpercig a "reset" gombot (3) és a "Téli / nyári" gombot (2).

Miután elérte a menüt, a "téli / nyári" gomb (2) 1 másodperces megnyomásával haladhat a három almenü pontban (s, p, t).

A használati melegvíz kapcsolóval (5) kiválaszthatja a paramétert (az almenüben belül) és a fűtés kapcsolóval (6) pedig a megadott tartományon belül változtathatja a paraméter értékét.

Az új paraméterek memorizálásához nyomja meg 1 másodperc hosszan a "reset" (3) gombot. Amikor a kazán tárolta a memóriájában a programot, a számlálón megjelenik 2 másodperc-re a 88 felirat.

A programozásból való kilépéshez várjon 15 perccet, vagy nyomja meg egyszerre a "reset" (3) és a "téli / nyári" (2) gombokat.

Id Paraméter	Paraméter	Leírás	Tartomány	Gyári beállítás
S0	Minimális használati melegvíz teljesítmény	A kazánt elláttuk egy elektromos modulációval, amely a kazán teljesítményét a lakóegység tényleges hőigényének megfelelően alakítja. Tehát a kazán gáznyomása normál körülmények között a minimális és maximális teljesítmény között mozog a rendszer hőmérsékleti terhelésétől függően, és ennek megfelelően állítja be a ventilátor sebességét (fordulat/perc-ben, a kijelzőn a száz fordulat/perc kerül megjelenítésre).	900 ÷ 1500	1000
S1	Használati melegvíz maximális teljesítmény		4000 ÷ 6100	G20 = 5650 GPL = 5000
S2	Fűtés minimális teljesítmény		S0 ÷ S3	1000
S3	Fűtés maximális teljesítmény		S2 ÷ S1	G20 = 5150 GPL = 4550
S4	Bekapcsolási teljesítmény		MEGJ.:kérés jelenlétében a paraméterek kiválasztása lehetővé teszi, hogy a kazán a kiválasztott mértékű légárammal működjön.	1500 ÷ 3500
S5	Beállított minimális fűtési hőmérséklet	A minimális előremenő hőmérsékletet adja meg.	20 ÷ 50 °C	25
S6	Beállított maximális fűtési hőmérséklet	A maximális előremenő hőmérsékletet adja meg.	(S5+5) ÷ 85 °C	85
S7	Külsőhőmérséklet-érzékelő korrekciója	Amennyiben a külsőhőmérséklet-érzékelő szonda által leolvasott érték nem valós, lehetőség van az esetleges környezeti tényezők kompenzációjára. (A kijelzőn a +9 mellett megjelenik a "CE" felirat is, amely engedélyezi a kazán külső ellenőrző funkcióját, egy rendszer felügyelő csatlakoztatásához).	-9 ÷ 9 K	0
S8	Kazán teljesítmény	Mutatja azt az elektromos kártyán beállított kazán teljesítményt.	0 = 12 kW 1 = 26 kW 2 = 28 kW 3 = 32 kW	1

Id Paraméter	Paraméter	Leírás	Tartomány	Gyári beállítás
P0	Használati melegvíz termosztát	A használati melegvíz mód kikapcsolását adja meg. 1 Kapcsolódó: a kazán kikapcsolása a beállított hőmérsékleten történik. 0 és 2 állandó: a kikapcsolási hőmérséklet mindig a maximális hőmérséklet a kezelőfelületen beállított hőmérséklettel függetlenül.	0 - 2	2
P1	Napelem késleltetés időzítése	A kazánt úgy állították be, hogy a használati melegvíz kérés után azonnal bekapcsoljon. Ha egy napelemes melegvíz tárolót is csatlakoztat a kazán elé, lehetőség van a melegvíz tároló és a kazán közötti távolság kompenzálására, hogy a melegvíznek legyen ideje elérni a kazánba. Állítsa be a melegvíz hőmérsékletének ellenőrzéséhez szükséges időt (lásd Napelemek csatlakoztatása bekezdést).	0 - 30 másodperc	0
P2	Keringető funkció	A keringető két módban üzemelhet: 0 szakaszos: téli "üzemmódban" a keringetőt a szobai termosztát vagy a távvezérlő vezérli 1 folyamatos: "téli" üzemmódban a a keringető mindig működik	0 - 1	0
P3	1 relé (opciós)	A kazánt előkészítették konfigurálható relé kártyával való működésre (opciós) 0 = Off (ki) 1 = Fő zóna vezérlés 2 = Általános vészjelzés 3 = Fűtési szakasz aktív 4 = Külső gázszelep ellátás 5 = (Ne használja ezen a kazán típuson)	0 - 5	1
P4	2 relé (opciós)	A kazánt előkészítették konfigurálható relé kártyával való működésre (opciós) 0 = Off (ki) 1 = Általános vészjelzés 2 = Fűtési szakasz aktív 3 = Külső gázszelep ellátás 4 = Másodlagos zóna vezérlés (szobatermosztáttal relé kártya érintkezőn) 5 = Hőszivattyú	0 - 5	0
P5	3 relé (opciós)	A kazánt előkészítették konfigurálható relé kártyával való működésre (opciós) 0 = Off (ki) 1 = Hűtés bekapcsolás távvezérléssel 2 = Általános vészjelzés 3 = Fűtési szakasz aktív 4 = Külső gázszelep ellátás 5 = hőszivattyú 6 = melegvíz tároló visszaforgatás bekapcsolása	0 - 6	0

Id Paraméter	Paraméter	Leírás	Tartomány	Gyári beállítás
t0	Fűtés bekapcsolásának időzítése	A kazánt ellátták egy elektromos időzítővel, amely megakadályozza, hogy az égő túl gyakran bekapcsoljon fűtési szakaszban (10-esével változtatható)	0 - 600 másodperc	18
t1	Gázrámpa időzítő	A kazán bekapcsolási szakaszban egy gázrámpát alkot, mielőtt elérné a beállított maximális teljesítményt (10-esével változtatható)	0 - 840 másodperc	18
t2	A szoba termosztát és távvezérlő kérését követő bekapcsolás késleltetése	A kazán gyári beállítása az, hogy egy kérést követően azonnal bekapcsoljon. Speciális rendszerek esetében (pl. fűtési zónákra osztott motoros radiátor szelepekkel ellátott rendszer, stb. esetén) szükség lehet a bekapcsolás késleltetésére (10-esével változtatható)	0 - 600 másodperc	0
t3	Kijelző világítás	A kijelző világítását állítja be. 0 Automatikus: a kijelző a használat során világít, majd ha 15 másodpercig nem használja a kezelőfelületet a világítás kikapcsol. Meghibásodás esetén a kijelző villog. 1 Alacsony: a kijelző mindig kis fényel világít 2 Magas: a kijelző mindig nagy fényel világít.	0 - 2	0
t4	A kijelző megjelenítései	Azt állítja be, hogy a 14-es számláló mit mutasson (2-1 ábra) "Nyári" üzemmód: 0: a számláló mindig ki van kapcsolva 1: ha a keringető aktív, az előremenő hőmérsékletet jeleníti meg, ha a keringető ki van kapcsolva, kikapcsol "Téli" üzemmód: 0: mindig a fűtés kapcsolón beállított értéket mutatja 1: ha a keringető aktív, az előremenő hőmérsékletet jeleníti meg, ha a keringető ki van kapcsolva fűtés kapcsolón beállított értéket mutatja	0 - 1	1

3.9 NAPELEMEK CSATLAKOZTATÁSA FUNKCIÓ

A kazánt előkészítették arra, hogy napelemek által max. 65 °C-ra előmelegített vizet kapjon. A vízvezetékre a kazán előtti hidegvíz csatlakozásra minden esetben helyezzen el egy keverőszelepet.

Megjegyzés: a kazán megfelelő működése érdekében a napelem szelepen beállított hőmérsékletnek 5°C-kal nagyobbak kell lennie, mint a kazán kezelőfelületén beállított hőmérséklet.

Ezen feltételek mellett célszerű a P0 paramétert (használati melegvíz termosztát) 1-re és a P1 paramétert (napelem késleltetés időzítése) egy olyan időre beállítani, amely elegendő időt hagy arra, hogy a melegvíz tárolóból a víz elérjen a kazánig. Minél nagyobb a távolság a melegvíz tároló és a kazán között, annál nagyobb a szükséges időtartam. Ezen beállításokat követően, amikor a kazánba belépő víz hőmérséklete megegyezik a használati melegvíz kapcsoló által beállított hőmérséklettel vagy annál nagyobb, a kazán nem kapcsol be.



3.10 "KÉMÉNYSEPRŐ FUNKCIÓ".

Ha ez a funkció aktív, változó teljesítményen üzemelteti a kazánt 15 percig.

Ebben az üzemmódban minden beállítás kikapcsol, csak a biztonsági termosztát és a határoló termosztát marad aktív. A kéményseprő funkció bekapcsolásához tartsa nyomva a "reset" gombot (3), amíg a funkció be nem kapcsol (amikor nincs használati melegvíz kérés).

A funkció működését a számlálók egyidejű villogása jelzi (2-1 ábra 11-12).

Ebben a funkcióban ellenőrizheti az égési paramétereket.

Az üzemmód bekapcsolását követően választhat, hogy az ellenőrzést fűtési vagy használati melegvíz működés közben kívánja elvégezni. Használati melegvíz működésben az ellenőrzéshez nyisson ki egy használati melegvíz csapot, és a "fűtés kapcsolóval" (6) állítsa be a kívánt teljesítményt. A fűtés vagy használati melegvíz működést a  vagy a  jel jelöli.

Az ellenőrzést követően a kazán be- és kikapcsolásával kapcsolja ki a funkciót.

3.11 A SZIVATTYÚ LEÁLLÁSA ELLENI VÉDELEM.

A kazánt ellátták egy olyan funkcióval, amely 24 óránként egyszer 30 másodpercre beindítja a szivattyút. Ezzel csökken annak kockázata, hogy a szivattyú a hosszú üzemén kívüli állapot után nem indul el.

3.12 HÁROMUTAS SZELEP BLOKKOLÁS ELLENI VÉDELEM.

A kazánt ellátták egy olyan funkcióval, amely mind "használati melegvíz" mind "használati melegvíz-fűtés" szakaszban a motorizált háromutas szelep utolsó bekapcsolása után 24 órával bekapcsolja a szelepet és elvégzett egy teljes ciklust. A funkció célja, hogy csökkentse a háromutas szelep blokkolásának kockázatát a hosszabb üzemén kívüli időszakot követően.

3.13 A RADIÁTOROK FAGYÁSELLENI VÉDELME

Ha a rendszer visszatérő vizének hőmérséklete alacsonyabb mint 4°C, a kazán bekapcsol és a vizet 42°C-ra melegíti fel.

3.14 AZ ELEKTROMOS KÁRTYA IDŐSZAKOS ÖNELLENŐRZÉSE.

Fűtési üzemmódban vagy stand-by üzemmódban a funkció az utolsó ellenőrzést / bekapcsolást követő 18 óránként bekapcsol. Használati melegvíz üzemmódban az önellenőrzés 10 perccel a folyamatban lévő ellenőrzés vége után indul, és kb. 10 percig tart.

MEGJ.: az önellenőrzés során a kazán nem működik.

3.15 AUTOMATIKUS LÉGTelenÍTÉS FUNKCIÓ

Új fűtésrendszerek, különösen padlófűtés esetén nagyon fontos a megfelelő légtelenítés. A funkció a keringető szivattyú (100 sec. BE, 20 sec. KI) és a háromutas szelep (120 s használati melegvíz, 120 s fűtés) periodikus bekapcsolásából áll. A funkció két módon működik:

- a kazán minden új bekapcsolásakor;
- ha stand-by üzemmódban 5 másodpercig egyszerre nyomva tartja a gombokat (2-1 ábra 2 és 4).

MEGJ.: ha a kazánhoz CAR^{v2} távvezérlés is csatlakozik, a "stand-by" funkciót csak a távvezérlőn lehet bekapcsolni.

Az első esetben a funkció 18 percig tart, és a "reset" (4) gomb megnyomásával megszakítható. A második esetben 18 óráig tart, és a kazán bekapcsolásával megszakítható.

A funkció bekapcsolását a számlálón (14) elkezdődő visszaszámlálás jelzi.

3.16 RENDSZER FELÜGYELŐ CSATLAKOZTATÁSA FUNKCIÓ.

A kazánt előkészítették egy hőszivattyús rendszerrel való működésre. A csatlakoztatáshoz kérje a gyártótól a "Rendszer felügyelő" készletet, és végezze el az alábbi műveleteket:

- állítsa az "S7"-es "CE"-re;
- A polarításokra ügyelve csatlakoztassa a rendszer felügyelőt a kazán sorkapcsának 38 -as (-) és 39-es (+) sorkapcsába.

A további információért lásd a rendszer felügyelő kezelési és karbantartási útmutatóját.

3.17 A KÉSZÜLÉK ÉVES ELLENŐRZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA.

Évente legalább egyszer szükség van az alábbi kezelési és karbantartási műveletek elvégzésére.


- Tisztítsa ki a füstgáz oldali hőcserélőt.
- Tisztítsa meg a fő égőt.
- Ellenőrizze, hogy a begyújtás és a működés megfelelő-e.
- Ellenőrizze, hogy az égő beállítása megfelelő-e a használati melegvíz és fűtés szakaszokban.
- Ellenőrizze, hogy a kazán kezelő- és szabályozószervei megfelelően működnek-e; különös tekintettel:
 - a kazánon elhelyezett főkapcsoló működésére;
 - a rendszert szabályozó termosztát működésére;
 - a használati melegvizet szabályozó termosztát működésére;
- Ellenőrizze a készülék és a rendszer gáztömörtségét.
- Ellenőrizze az ionizációs lángór gázellátásának megszűnését megakadályozó berendezést:
 - ellenőrizze, hogy a berendezés 10 másodpercnél rövidebb idő alatt kapcsol-e be.
- Nézze át a berendezést az esetleges szivárgások, a rozsdás csatlakozások és a hermetikusan zárt kamrában esetleges kondenzvíz lecsapódás maradványok ellenőrzésére.
- Vegye le a kondenzvíz elvezető fedelét, és ellenőrizze, hogy nincsenek-e anyagmaradványok az elvezetés belsejében, amelyek elzárhatják a kondenzvíz útját.
- Ellenőrizze a kondenz szifon tartalmát.
- Nézze meg, hogy a biztonsági szelep elvezetése nincs-e eltömődve.
- Ellenőrizze, hogy miután a rendszer nyomását nullára vitte (a kazán nyomásmérőjén ellenőrizheti) a táglási tartály nyomása 1,0 bar-e.
- Ellenőrizze, hogy a rendszer statikus nyomása (hideg rendszerben, miután a rendszert a töltőcsappal feltöltötte) 1 és 1,2 bar között van-e.
- Nézze meg, hogy a biztonsági és ellenőrző berendezéseket nem módosították és/vagy nem zárták rövidre. Fordítson különös figyelmet:
 - a hőmérséklet biztonsági termosztátjára;
- Ellenőrizze az elektromos rendszer épségét különös tekintettel arra,
 - hogy a kazán elektromos vezetőkeit a kábelvezetőkben helyezkednek-e el;
 - a vezetékeken nincsenek-e égésre utaló jelek vagy fekete foltok.

MEGJ.: a kazán időszakos karbantartása során végezze el a fűtés rendszer ellenőrzését és karbantartását a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

3.18 A KÖPENY LESZERELÉSE.

a kazán karbantartásának megkönnyítése érdekében a kazán köpenye néhány egyszerű utasítást követve könnyen levehető:

- a két alsó csavar kicsavarozása után (2) vegye le az (1) alsó műanyag védőrácsot;
- csavarozza ki a köpeny elülső lapjának (3) alsó felén elhelyezett két csavart (4)
- A köpeny oldalsó lapjának (5) közepére gyakorolt enyhe nyomás segítségével oldja ki a középső rögzítő elemeket (6);
- húzza a köpeny alsó részét maga felé és közben tolja a köpenyt felfelé (az ábrának megfelelően);
- csavarozza ki a kezelőfelület (7) burkolatán elhelyezett két csavart;
- csavarozza ki a két oldallapon (5) szemben elhelyezett négy rögzítő csavart (8);
- húzza enyhén kifelé a két oldallapot, és egy hosszú fejű csavarhúzóval csavarozza ki a két hátsó csavart (9).



3-4

3.19 VÁLTOZÓ HŐTELJESÍTMÉNY.

MEGL.: a táblázatban jelölt nyomásértékek a keverő Venturi-cső két vége közötti nyomáskülönbséget mutatják, amely a zárt égéster tetején elhelyezett gáznyomás-mérő pontokon ellenőrizhető (lásd 1-25 ábra 18 és 19 nyomásellenőrzés). A beállítást tized mm-es vagy Pascal beosztású digitális differenciál nyomásmérővel végezze.

A táblázat teljesítményértékei 0,5 m hosszú égés-levegő-füstgáz cső alkalmazása esetén érvényes. A gázhozam értékek 15°C alatti hőmérséklet és 1013 mbar alatti nyomás esetén érvényes fűtőértékre vonatkoznak. Az égőnél mért nyomásértékek 15°C hőmérsékleten való gázhasználatra vonatkoznak.

HŐTELJESÍTMÉNY		METÁN (G20)			BUTÁN (G30)			PROPÁN (G31)			G25.1			
		GÁZHOZAM AZ ÉGŐNÉL	FÜVŐKÁK NYOMÁSA AZ ÉGŐKNÉL		GÁZHOZAM AZ ÉGŐNÉL	FÜVŐKÁK NYOMÁSA AZ ÉGŐKNÉL		GÁZHOZAM AZ ÉGŐNÉL	FÜVŐKÁK NYOMÁSA AZ ÉGŐKNÉL		GÁZHOZAM AZ ÉGŐNÉL	FÜVŐKÁK NYOMÁSA AZ ÉGŐKNÉL		
(kW)	(kcal/h)	(m ³ /h)	(mbar)	(mm H ₂ O)	(kg/h)	(mbar)	(mm H ₂ O)	(kg/h)	(mbar)	(mm H ₂ O)	(m ³ /h)	(mbar)	(mm H ₂ O)	
26,0	22360	HASZN. MV.	2,82	5,60	57,1	2,11	5,50	56,1	2,07	7,10	72,4	3,28	4,70	47,9
25,0	21500		2,71	5,19	52,9	2,02	5,06	51,6	1,99	6,54	66,7	3,15	4,34	44,2
24,0	20640		2,60	4,79	48,9	1,94	4,65	47,4	1,91	6,00	61,2	3,02	3,99	40,7
23,6	20296	FŰTÉS + HASZN. MV.	2,55	4,64	47,3	1,91	4,49	45,8	1,87	5,80	59,1	2,97	3,86	39,3
22,0	18920		2,38	4,05	41,4	1,77	3,88	39,6	1,74	5,02	51,2	2,76	3,35	34,1
21,4	18405		2,31	3,85	39,2	1,72	3,67	37,4	1,70	4,74	48,3	2,69	3,17	32,3
20,0	17200		2,16	3,39	34,6	1,61	3,19	32,6	1,58	4,13	42,1	2,51	2,77	28,2
19,0	16340		2,05	3,08	31,4	1,53	2,88	29,4	1,51	3,72	38,0	2,38	2,50	25,5
18,0	15480		1,94	2,79	28,4	1,45	2,58	26,3	1,43	3,34	34,1	2,26	2,25	23,0
17,0	14620		1,84	2,51	25,6	1,37	2,30	23,5	1,35	2,98	30,4	2,13	2,02	20,6
16,0	13760		1,73	2,25	22,9	1,29	2,04	20,8	1,27	2,64	26,9	2,01	1,79	18,3
15,0	12900		1,62	2,00	20,4	1,21	1,80	18,3	1,19	2,32	23,7	1,89	1,58	16,1
14,0	12040		1,52	1,76	18,0	1,13	1,57	16,0	1,11	2,03	20,7	1,76	1,39	14,1
13,0	11180		1,41	1,55	15,8	1,05	1,36	13,8	1,03	1,75	17,9	1,64	1,20	12,3
12,0	10320		1,30	1,34	13,7	0,97	1,16	11,9	0,96	1,50	15,3	1,52	1,03	10,5
11,0	9460		1,20	1,15	11,7	0,89	0,98	10,0	0,88	1,27	12,9	1,39	0,88	8,9
10,0	8600		1,09	0,97	9,9	0,81	0,82	8,4	0,80	1,06	10,8	1,27	0,73	7,5
9,0	7740		0,98	0,81	8,2	0,73	0,67	6,9	0,72	0,86	8,8	1,14	0,60	6,1
8,0	6880		0,88	0,66	6,7	0,65	0,54	5,6	0,64	0,69	7,1	1,02	0,48	4,9
7,0	6020		0,77	0,52	5,3	0,57	0,43	4,4	0,56	0,54	5,5	0,89	0,38	3,9
6,0	5160	0,66	0,40	4,0	0,49	0,33	3,4	0,49	0,41	4,2	0,77	0,29	2,9	
5,0	4300	0,55	0,29	2,9	0,41	0,25	2,6	0,41	0,30	3,1	0,64	0,21	2,1	
4,0	3440	0,44	0,19	1,9	0,33	0,19	1,9	0,33	0,22	2,2	0,52	0,14	1,5	
3,0	2580	0,33	0,11	1,1	0,25	0,14	1,4	0,25	0,15	1,5	0,39	0,09	0,9	

3.20 ÉGÉSI PARAMÉTEREK

		G20	G30	G31	G25.1
Gáz fűvőka átmérő	mm	5,60	4,00	4,00	7,20
Ellátónyomás	mbar (mm H ₂ O)	20 (204)	29 (296)	37 (377)	25 (255)
Füstgáz tömeghozam névleges teljesítmény	kg/h	42	38	43	49
Füstgáz tömeghozam minimális teljesítmény	kg/h	5	5	5	6
CO ₂ Névl./Min. Kv.	%	9,50 / 8,90	12,30 / 11,60	10,60 / 10,20	10,70 / 10,30
CO 0% O ₂ -nél Névl./Min. Kv.	ppm	200 / 4	650 / 4	190 / 3	155 / 3
NO _x osztály 0% O ₂ -nél Névl./Min. Kv.	mg/kWh	47 / 15	170 / 30	45 / 18	30 / 15
Füstgáz hőm. névleges teljesítményen	°C	57	63	57	56
Füstgáz hőm. minimális teljesítményen	°C	58	64	59	58

3.21 MŰSZAKI ADATOK

Használati melegvíz névleges hőteljesítmény	kW (kcal/h)	26,7 (22933)
Fűtés névleges hőteljesítmény	kW (kcal/h)	24,1 (20747)
Minimális hőteljesítmény	kW (kcal/h)	3,2 (2719)
Használati melegvíz névleges (hasznos) hőteljesítmény	kW (kcal/h)	26,0 (22360)
Fűtés névleges (hasznos) hőteljesítmény	kW (kcal/h)	23,6 (20296)
Minimális (hasznos) hőteljesítmény	kW (kcal/h)	3,0 (2580)
Hasznos hőhozam 80/60 Névl./Min.	%	97,8 / 94,9
Hasznos hőhozam 50/30 Névl./Min.	%	106,7 / 103,0
Hasznos hőhozam 40/30 Névl./Min.	%	108,1 / 107,1
Hővesztés a köpenyen az égő Off/On helyzetében (80-60°C)	%	0,41 / 0,50
Hővesztés a kéménynél az égő Off/On helyzetében (80-60°C)	%	0,02 / 2,00
Fűtőkör max. működési nyomás	bar	3
Fűtőkör max. működési hőmérséklet	°C	90
Fűtés beállítható hőmérséklet	°C	20 ÷ 85
Rendszer tágulási tartály teljes térfogat	l	5,7
Tágulási tartály előnyomás	bar	1
Generátor víztartalma	l	3,4
Rendelkezésre álló térfogatáram 1000l/h hozam esetén	kPa (m H ₂ O)	25,8 (2,64)
Hasznos hőteljesítmény melegvíz-előállítás	kW (kcal/h)	26,0 (22360)
Beállítható használati melegvíz hőmérséklet	°C	30 ÷ 60
Használati melegvíz 2 bar-os áramláshatároló	l/min	8,75
Használati melegvíz kör min. (dinamikus) nyomás	bar	0,3
Használati melegvíz kör max. működési nyomás	bar	10
Használati melegvíz minimális mintavétel	l/min	1,5
*Specifikus“D” hozam EN 625 szabvány szerint	l/min	13,45
Folyamatos vételi képesség (ΔT 30°C)	l/min	13,54
Teli kazán tömege	kg	42,4
Üres kazán tömege	kg	39,0
Elektromos bekötés	V/Hz	230/50
Névleges áramfelvétel	A	0,58
Beépített elektromos teljesítmény	W	120
A keringető szivattyú által felvett teljesítmény	W	88
A ventilátor által felvett teljesítmény	W	17
A berendezés elektromos védettsége	-	IPX4D
Füstgáz max. hőmérséklet	°C	75
NO _x osztály	-	5
Súlyozott NO _x	mg/kWh	36,0
Súlyozott CO	mg/kWh	15,0
A készülék típusa	C13 / C23 / C33 / C43 / C53 / C83 / C93 / B23p / B33	
Kategória	II2H3B/P	

BESZERELŐ

FELHASZNÁLÓ

TECHNIKUS

- A füstgáz hőmérsékleti értékei 15°C-os bemeneti levegőhőmérséklet és 50° C-os előremenő hőmérséklet mellett kerültek kiszámításra.
- A használati melegvíz teljesítményére vonatkozó értékek 2 bar dinamikus nyomás, 15°C bemeneti hőmérséklet mellett érvényesek; az értékeket közvetlenül a kazánból való kilépéskor mérték, figyelembe véve, hogy a jelölt értékek eléréséhez a vízhez hideg vizet kell keverni.

- A kazán működése közben a maximális hangteljesítmény: < 55dBA. A hangteljesítmény mérést fél hangszigetelt (semianechoic) kamrában végezték, ahol a kazán maximális teljesítményen a termék szabványának megfelelő füstgázkivezető csövekkel működött.
- * Specifikus“D” hozam: a használati melegvíz egy átlag 30 K-es hőmérséklet emelkedésnek megfelelő hozama, amelyet a kazán két egymást követő mintavétel során elő tud állítani.

Immergas S.p.A.
42041 Brescello (RE) - Italy
T. +39.0522.689011
F. +39.0522.680617

immergas.com